











Bibliothek MPLCMotion_MDX für MOVI-PLC®

FE330000

Ausgabe 07/2005 11350407 / DE Handbuch















2		eitung	
	2.1	Anwendungsgebiete	
	2.2	Übersicht der Bibliothek MPLCMotion_MDX	
	2.3	Übersicht weiterer Bibliotheken für die Steuerung MOVI-PLC®	
3		ektierung und Inbetriebnahme	
	3.1	Voraussetzungen	
	3.2	Kommunikationszeiten	
	3.3	Inbetriebnahme Einheiten und Wertebereiche	
	3.4		
4		chreibung der Funktionsbausteine	
	4.1	Generelles Verhalten der Funktionsbausteine	
	4.2	Zustandsdiagramm	
	4.3	Verzeichnis MDX_Main	
		4.3.1 Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX	
		4.3.2 Funktionsbaustein MC_Power_MDX	
	4.4	4.3.3 Funktionsbaustein MC_Reset_MDX	
	4.4	Verzeichnis MDX_SingleAxis	
		4.4.1 Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX4.4.2 Funktionsbaustein MC_MoveAbsolute_MDX	
		4.4.3 Funktionsbaustein MC_MoveAbsoluteModulo_MDX	
		4.4.4 Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX	
		4.4.5 Funktionsbaustein MC_Home_MDX	
		4.4.6 Funktionsbaustein MC_AxisStop_MDX	
		4.4.7 Funktionsbaustein MC_Stop_MDX	
	4.5	Verzeichnis MDX_SingleAxisSensorless	4
		4.5.1 Funktionsbaustein MC_MoveVelocitySensorless_MDX	4
		4.5.2 Funktionsbaustein MC_StopSensorless_MDX	
	4.6	Verzeichnis MDX_InverterParameters	
		4.6.1 Funktionsbaustein MC_ReadParameter_MDX	
		4.6.2 Funktionsbaustein MC_WriteParameter_MDX	
		4.6.3 Funktionsbaustein MC_SetDynamics_MDX	
		4.6.4 Funktionsbaustein MC_SetLimiter_MDX	
		4.6.5 Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX	
	4.7	4.6.6 Funktionsbaustein MC_SetHomeParameters_MDX Verzeichnis MDX_Supplements	
	4.7	4.7.1 Funktionsbaustein MC TouchProbe1 MDX	
		4.7.1 Funktionsbaustein MC_rouchProbe1_MDX	
		4.7.3 Funktionsbaustein MC_ReadActualPosition_MDX	
		4.7.4 Funktionsbaustein MC_ReadAxisError_MDX	
		4.7.5 Funktionsbaustein MC_ReadStatus_MDX	
	4.8	Fehler-Identifikator	
5	Prog	rammierbeispiele	7
	5.1	Voraussetzungen	
	5.2	Positionieren einer Motorachse	
	5.3	Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber	8
	5.4	Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber	
3		x	









1 Wichtige Hinweise



- Dieses Handbuch ersetzt nicht die ausführliche Betriebsanleitung!
- Die Steuerung MOVI-PLC[®] und die angesteuerten Antriebe nur durch Elektro-Fachpersonal unter Beachtung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften, dem Handbuch der Steuerung MOVI-PLC[®] und der Betriebsanleitung MOVI-DRIVE[®] MDX60B/61B installieren und in Betrieb nehmen!

Dokumentation

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation und Inbetriebnahme von Antriebsumrichtern, die von der Steuerung MOVI-PLC[®] gesteuert werden, beginnen.
- Das vorliegende Handbuch setzt das Vorhandensein und die Kenntnis der MOVI-DRIVE[®]-Dokumentation, insbesondere des Systemhandbuches MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B, voraus.
- Querverweise sind in diesem Handbuch mit "→" gekennzeichnet. So bedeutet beispielsweise (→ Kap. X.X), dass Sie im Kapitel X.X dieses Handbuches zusätzliche Informationen finden.
- Die Beachtung der Dokumentation ist die Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Garantieansprüche.

Bussysteme

Allgemeine Sicherheitshinweise zu Bussystemen:

Sie verfügen hiermit über ein Kommunikationssystem, das es ermöglicht, in weiten Grenzen den Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] an Anlagengegebenheiten anzupassen. Wie bei allen Bussystemen besteht die Gefahr einer von außen (bezogen auf den Umrichter) nicht sichtbaren Änderung der Parameter und somit des Umrichterverhaltens. Dies kann zu unerwartetem (nicht unkontrolliertem) Systemverhalten führen.

Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie unbedingt die hier enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise!



Drohende Gefahr durch Strom.

Mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.



Drohende Gefahr.

Mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.



Gefährliche Situation.

Mögliche Folgen: Leichte oder geringfügige Verletzungen.



Schädliche Situation.

Mögliche Folgen: Beschädigung des Gerätes und der Umgebung.



Anwendungstipps und nützliche Informationen.



2 Einleitung

Inhalt dieses Handbuchs

Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion_MDX und deren Anwendung.

Beschreibung

MOVI-PLC[®] ist eine gemäß der Norm IEC 61131-3 speicherprogrammierbare Steuerung. Eine Ausprägung der Steuerung MOVI-PLC[®] ist z.B. die Steuerungskarte Typ DHP11B.

Sie können die Steuerung MOVI-PLC[®] z.B. als Steuerungseinheit eines Maschinenmoduls einsetzen. Die Steuerung MOVI-PLC[®] steuert dann alle Antriebe innerhalb des Maschinenmoduls und entlastet somit die übergeordnete Steuerung (z.B. Maschinen- oder Anlagen-SPS). In Verbindung mit einem Bedien-Terminal DOP übernimmt die Steuerung MOVI-PLC[®] auch die gesamte Steuerung kompletter Maschinen.

Die im vorliegenden Handbuch beschriebene Bibliothek MPLCMotion_MDX der Steuerung MOVI-PLC® ermöglicht die einfache und zentrale Programmierung der Achsbewegungen der angeschlossenen MOVIDRIVE® MDX60B/61B-Antriebe.

Funktionen

Die Bibliothek $\mathtt{MPLCMotion_MDX}$ stellt für jeden angeschlossenen Antrieb MOVI-DRIVE® MDX60B/61B folgende Funktionen zur Verfügung:

- Verwaltungsfunktionen
- Umrichterbetrieb (Drehzahlvorgabe)
- Referenzfahrt
- Positionieren
- usw

Die Ausführung dieser Funktionen erfolgt dezentral in den Antriebsumrichtern. Die Bibliothek MPLCMotion_MDX stellt eine schnelle Kommunikation zu den Antriebsumrichtern sicher. Sie ermöglicht eine einfache zentrale Programmierung der Motorachsbewegungen in der Steuerung MOVI-PLC®.

Weiterführende Literatur

Für die einfache und effektive Nutzung der Bibliothek MPLCMotion_MDX sollten Sie neben diesem Handbuch folgende weitere Handbücher anfordern:

- Programmier-Handbuch MOVI-PLC[®]
- Handbuch Bibliothek MPLCInterface für MOVI-PLC®
- Handbuch MOVIDRIVE[®] MDX61B Steuerungskarte MOVI-PLC[®] DHP11B
- Systemhandbuch MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B

Beachten Sie bei allen Arbeiten am Antriebssystem die Anleitungen und Sicherheitshinweise dieser Handbücher.



2.1 Anwendungsgebiete

Die Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib eignet sich für alle Anwendungsgebiete, bei denen die Steuerung MOVI-PLC® einen oder mehrere Antriebsumrichter zentral steuert.

Anwendungsbeispiele

Typische Anwendungsbeispiele der Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib sind:

- Maschinenmodule
- Kleine Maschinen
- Anlagenmodule
- Regalbediengeräte
- Hubstationen

Eigenschaften

Die Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Die Steuerung MOVI-PLC® kann mit Hilfe der Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib bis zu zwölf Antriebe steuern.
- Der Anwender muss sich nicht mit Kommunikations-Schnittstellen befassen, sondern er bedient die Steuerung MOVI-PLC[®] ausschließlich durch Bewegungs- und Verwaltungsbefehle. Somit benötigt der Anwender kein Wissen über die Kommunikation mit dem Systembus und nur geringe Kenntnisse über die Parametrierung des Antriebsumrichters (z.B. bei der Inbetriebnahme und der Einstellung der Systembus-Adresse).
- Der Systembus ermöglicht eine schnelle Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC[®] und den Antriebsumrichtern.
- Die Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib verfügt über zahlreiche Funktionsbausteine. Der Anwender wird in die Lage versetzt eigene Anwendungen flexibel und schnell zu programmieren.
- PLCopen-gerechte Befehle ermöglichen dem Anwender eine kurze Einarbeitungszeit.

2.2 Übersicht der Bibliothek MPLCMotion MDX

Erforderliche Bibliotheken

Zur Programmierung der Steuerung MOVI-PLC[®] in Verbindung mit den Antriebsumrichtern MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B benötigen Sie folgende Bibliotheken:

- MPLCDatatypes
- MPLCIntern
- $\bullet \quad {\tt MPLCSystem_ErrorHandling_Intern}$
- MPLCSystem_ConfigLibDataEx_Intern
- MPLCInterface_CAN

Diese Bibliotheken werden beim Einfügen der Bibliothek $\mathtt{MPLCMotion_MDX}$ im PLC-Editor der Software $\mathtt{MOVITOOLS}^{@}$ -MotionStudio automatisch mit eingebunden.





Die Bibliothek MPLCMotion_MDX verfügt über folgende Funktionsbausteine, die gemäß ihrer Funktionen in mehrere Verzeichnisse unterteilt sind:

MDX Main

Verzeichnis MDX Main:

- MC ConnectAxis MDX
- MC_Power_MDX
- MC_Reset_MDX

MDX SingleAxis

Verzeichnis MDX SingleAxis:

- MC Home MDX
- MC_AxisStop_MDX
- MC_Stop_MDX
- Continuous-Motion-Funktionsbaustein:
 - MC_MoveVelocity_MDX
- Discrete-Motion-Funktionsbausteine:
 - MC_MoveAbsolute_MDX
 - MC MoveAbsoluteModulo_MDX
 - MC_MoveRelative_MDX

MDX_SingleAxis Sensorless

Verzeichnis MDX_SingleAxisSensorless:

- MC_StopSensorless_MDX
- · Continuous-Motion-Funktionsbaustein:
 - MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX_Inverter Parameters

 $\begin{tabular}{ll} Verzeichnis \verb| MDX_InverterParameters| \\ \end{tabular}$

- MC ReadParameter MDX
- MC_WriteParameter_MDX
- MC_SetDynamics_MDX
- MC_SetLimiter_MDX
- MC_SetJerk_MDX
- MC_SetHomeParameters_MDX

MDX_Supplements

 $\begin{tabular}{ll} Verzeichnis & {\tt MDX_Supplements:} \\ \end{tabular}$

- MC_TouchProbe1_MDX
- MC_TouchProbe2_MDX
- MC_ReadActualPosition_MDX
- MC_ReadAxisError_MDX
- MC_ReadStatus_MDX



Hinweis:

Die Bibliothek ${\tt MPLCMotion_MDX.lib}$ kann mit allen anderen Bibliotheken für die Steuerung MOVI-PLC® gleichzeitig verwendet werden.

Ein fehlerfreier Betrieb ist jedoch nur sichergestellt, wenn Sie alle Antriebsumrichter, die mit Hilfe der Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib angesteuert werden, auf einem oder mehreren System-CAN-Bussen betreiben, auf denen keine weiteren CAN-Objekte (z.B. I/O-Module) eingerichtet sind.





2.3 Übersicht weiterer Bibliotheken für die Steuerung MOVI-PLC®

Neben der Bibliothek MPLCMotion_MDX können Sie im PLC-Editor der Software MOVITOOLS®-MotionStudio zahlreiche weitere Bibliotheken zur optimierten Ansteuerung von Antriebs- und Frequenzumrichtern von SEW sowie weitere Peripheriemodule einbinden.

Die folgende Übersicht zeigt die Grundbibliotheken zur Ansteuerung von Geräten, die an die Steuerung MOVI-PLC[®] angeschlossen werden. Zusätzlich zu diesen Bibliotheken stehen Ihnen je nach Umrichtertyp weitere applikationsspezifische Bibliotheken z.B. für Handling, Kurvenscheiben, Synchronlauf, Wickelanwendungen, usw. zur Verfügung.

MPLCProcessdata MOVI-PLC® wie herkömmliche Steuerung nutzbar • Ansteuerung aller SEW-Umrichter über Prozessdaten • für Nutzung von Prozessdaten-profilen, Applikationsmodulen oder eigenen IPOS® Programmen	MPLCMotion_MDX MOVI-PLC® als Motion Controller für MOVIDRIVE® B • Einachs- Bewegungs- befehle • Nutzung der Schnittstellen von MOVIDRIVE® B	MPLCMotion_MC07 MOVI-PLC® als Motion Controller für MOVITRAC® 07 • Drehzahlbefehle • Nutzung der Schnittstellen von MOVITRAC® 07	I-PLC® als in Controller für ITRAC® 07 MOVI-PLC® als Motion Controller für MOVIAXIS® enchantstellen von Einachsberechnittstellen von	MPLCMotion_MM MOVI-PLC® als Motion Controller für MOVIMOT® • Drehzahlbe- fehle • Nutzung der Schnittstellen von MOVIMOT®	MPLCUtilities Anschluss von z.B. CANopen I/O-Modulen
	\downarrow	\	\	\downarrow	<u></u>
SEW Processdata Module	MOVIDRIVE [®] MDX	MOVITRAC® 07	MOVIAXIS®	MOVIMOT [®]	CANopen I/O- Module
Elemente, die zur Nutzung der Bibliotheken in der Steuerungskonfiguration des PLC-Editors eingebunden werden müssen					

Übersicht der umrichter-/gerätespezifischen Motion- und Ein-/Ausgangs-Bibliotheken



Projektierung und Inbetriebnahme

Voraussetzungen



3 Projektierung und Inbetriebnahme

Dieses Kapitel informiert Sie über die Voraussetzungen bei der Verwendung der Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib und gibt Ihnen wichtige Projektierungs- und Inbetriebnahmehinweise.

3.1 Voraussetzungen

PC und Software

Zur Programmierung der Steuerung MOVI-PLC[®] unter Verwendung der Bibliothek $\mathtt{MPLCMotion_MDX.1ib}$ sind ein Engineering-PC und die Software MOVITOOLS[®]-MotionStudio erforderlich. Nähere Informationen über die Anforderungen an den PC und die Software entnehmen Sie dem Programmier-Handbuch MOVI-PLC[®].

Antriebsumrichter



Hinweis:

Die Ansteuerung des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B durch die Steuerung MOVI-PLC® ist erst ab dem Firmwarestand 824 854 0.15 des Antriebsumrichter-Grundgerätes möglich.

Für den Einsatz von Continuous-Motion-Funktionsbausteinen (MC_MoveVelocity_MDX, MC_MoveVelocitySensorless_MDX) ist die Standardausführung der Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B ausreichend.

Für Funktionsbausteine, welche die Motorachse positionieren (Discrete-Motion-Funktionsbausteine, MC_Home_MDX), ist die Technologieausführung der Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B erforderlich.

Steuerungs-Topologie

An die Steuerung MOVI-PLC[®] können Sie zwölf der folgenden Antriebs-/Frequenzumrichter anschließen:

- MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B
- MOVITRAC[®] 07
- MOVIMOT[®]

Beachten Sie folgende Voraussetzungen:

- Schließen Sie maximal sechs Antriebs-/Frequenzumrichter an einen System-CAN-Bus an.
 - Bei Anschluss von ein bis drei Antriebsumrichtern an einen System-CAN-Bus: Baudrate des System-CAN-Busses auf ≥ 500 kBit/s einstellen.
 - Bei Anschluss von vier bis sechs Antriebsumrichtern an einen System-CAN-Bus: Baudrate des System-CAN-Busses auf 1000 kBit/s einstellen.

Das vorliegende Handbuch beschreibt die Ansteuerung der Antriebsumrichter MOVI-DRIVE® MDX60B/61B.

Die Ansteuerung der Frequenzumrichter ist im folgenden Handbuch beschrieben:

Handbuch Bibliotheken MPLCMotion MMc / MPLCMotion MC07 f
ür MOVI-PLC®



Projektierung und Inbetriebnahme

Kommunikationszeiten



Achtung:

Die in diesem Kapitel genannten technischen Eigenschaften sind nur gültig, wenn keine weiteren CAN-Bus-Teilnehmer an dem zur Ansteuerung der Antriebsumrichter verwendeten System-CAN-Bus aktiv sind.

Schließen Sie an den System-CAN-Bus, an dem über die Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib angesteuerten Antriebsumrichter angeschlossen sind, keine weiteren CAN-Bus-Teilnehmer an!

3.2 Kommunikationszeiten

Alle an die Steuerung MOVI-PLC[®] angeschlossenen Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B senden ihre aktuellen Istwerte an die Steuerung MOVI-PLC[®].

Die Zykluszeit zur Übertragung der Istwerte ist abhängig vom Datenprofil und vom verwendeten Encoder, die in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern des Antriebsumrichters eingestellt werden.

Beachten Sie bei der Projektierung die Aktualisierungszeiten der Istwerte der Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Eine detaillierte Beschreibung der Datenprofile und der zugehörigen Kommunikationszeiten finden Sie im Abschnitt "Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX" ab Seite 20.

Antriebsumrichter - SSI-Geber Der Einsatz eines SSI-Gebers verlangsamt alle Parameterzugriffe um den Faktor fünf. Vermeiden Sie deshalb den Einsatz eines SSI-Gebers und setzen Sie stattdessen einen Hiperface[®]-Geber ein.

Dieses Verhalten wirkt sich auf die Reaktionszeit der Steuerung MOVI-PLC[®] im Zusammenhang mit den Antriebsumrichtern aus. Berücksichtigen Sie dieses Verhalten bei der Projektierung.

3.3 Inbetriebnahme

Dieses Kapitel beschreibt die Inbetriebnahme des Antriebsumrichters, die Sie durchführen müssen, wenn der Antriebsumrichter durch die Steuerung MOVI-PLC[®] gesteuert werden soll.



Warnung:


Die Inbetriebnahme des Antriebsumrichters dürfen Sie nur mit Hilfe des in diesem Kapitel beschriebenen Inbetriebnahmeassistenten durchführen.

Manuelle Änderungen von Parametern des Antriebsumrichters oder eine direkte Inbetriebnahme des Antriebsumrichters über den Motor-Inbetriebnahmeassistenten sind sowohl bei der Erst-Inbetriebnahme als auch bei der Wieder-Inbetriebnahme bzw. Optimierungen nicht zulässig. Manuelle Änderungen können zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führen, die den Tod oder schwerste Verletzungen des Personals verursachen können.



Projektierung und Inbetriebnahme Inbetriebnahme





Zum Inbetriebnahmeassistenten [DriveStartup MOVI-PLC Mode] gelangen Sie über das Kontextmenü des Eintrags [MDX ...] im Gerätebaum der Software MOVITOOLS[®]-MotionStudio.

Der Inbetriebnahmeassistent führt Sie schrittweise durch die Inbetriebnahme:


- 1. Laden des Auslieferungszustandes
- 2. Inbetriebnahme des Antriebsumrichters
- 3. Konfiguration der Shell-Parameter
- 4. Download der Eingabewerte
- 5. Sicherung der Umrichterdaten

Der Inbetriebnahmeassistent erkennt beim Starten automatisch, ob es sich um eine Erst- oder um eine Wieder-Inbetriebnahme handelt.

Bei der Erst-Inbetriebnahme müssen Sie alle fünf Schritte der Inbetriebnahme nacheinander ausführen.

Bei der Wieder-Inbetriebnahme springt der Inbetriebnahmeassistent direkt zum Schritt 3. Sie können jedoch auch bei einer Wieder-Inbetriebnahme durch manuelles Anklicken mit Schritt 1 oder 2 beginnen. Somit ermöglicht Ihnen der Inbetriebnahmeassistent auch nachträglich z.B. die Motor-Inbetriebnahme zu optimieren.

Projektierung und Inbetriebnahme Inbetriebnahme



20029ADE

Führen Sie die Inbetriebnahme nur unter Verwendung des Inbetriebnahmeassistenten wie folgt durch:

Schritt 1

Laden der Werkseinstellung

Der Auslieferungszustand wird geladen.

Beim Laden des Auslieferungszustandes werden

- die Inbetriebnahmedaten zurückgesetzt
- sämtliche Shell-Parameter auf Defaultwerte zurückgesetzt alle IPOS[®]-Variablen gelöscht der evt. vorhandene IPOS[®]-Programm-Code gelöscht





Projektierung und Inbetriebnahme Inbetriebnahme



Schritt 2

Inbetriebnahme des Antriebsumrichters

Folgen Sie den Anweisungen des Inbetriebnahmeassistenten. Details zur Motor-Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch MOVI-DRIVE® MDX60B/61B.

Hinweis:

In den Betriebsarten-Gruppen U/f und VFC sind nur Funktionsbausteine des Verzeichnisses MDX_SingleAxisSensorless ausführbar. Funktionsbausteine des Verzeichnisses MDX_SingleAxis erfordern die Einstellung einer der folgenden Betriebsarten-Gruppen

- VFC n-Regelung
- CFC-Regelung
- SERVO-Regelung

Innerhalb einer Betriebsarten-Gruppe stellt die Steuerung MOVI-PLC[®] die für Continuous- bzw. Discrete-Motion-Funktionsbausteine erforderliche Betriebsart automatisch ein (siehe auch weiterführende Beschreibung Seite 18).

1



Konfiguration der Shell-Parameter

Folgen Sie den Anweisungen des Inbetriebnahmeassistenten. Die hinterlegten Vorschlagwerte können Sie mit der [übernehmen]-Taste übernehmen oder individuell anpassen.

Hinweise:

- Die eingestellte S-Bus-Adresse muss mit der am Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX verwendeten S-Bus-Adresse sowie der in der Steuerungskonfiguration des PLC-Editors eingestellten Adresse (Modulparameter des Eintrags MOVIDRIVE MDX B) übereinstimmen. Die eingestellte Baudrate muss mit der in der Steuerungskonfiguration des PLC-Editors eingestellten Baudrate übereinstimmen (Modulparameter des Eintrags CAN 1/2, Defaultwert 500 kBaud)
- Die Steuerung MOVI-PLC[®] kann die digitalen Eingänge des Antriebsumrichter-Grundgeräts bzw. dessen Option im Steuerungsprogramm unabhängig von der Parametereinstellung in den Gruppen *P60x* bzw. *P61x* einlesen und verwenden. Um jedoch Zusatzfunktionen der digitalen Eingangsklemmen zu vermeiden, müssen die entsprechenden Parameter auf *IPOS-Eingang* oder *Keine Funktion* eingestellt werden.

Damit die digitalen Ausgänge des Antriebsumrichter-Grundgeräts bzw. dessen Option im Steuerungsprogramm der Steuerung MOVI-PLC® verwendbar sind, müssen die entsprechenden Parameter in den Gruppen *P62x* bzw. *P63x* auf *IPOS-Ausgang* eingestellt werden. Wenn diese Parameter nicht auf *IPOS-Ausgang* eingestellt sind, lassen sich die digitalen Ausgänge im Programm zwar beschreiben, die physikalischen Ausgangssignale werden jedoch nicht verändert. Im Steuerungsprogramm wird die Abweichung zwischen der Ausgangsvariablen und dem physikalischem Ausgangssignal nicht angezeigt.

Einige dieser Parameter haben bereits im Auslieferungszustand die erforderliche Einstellung.

 \downarrow

Schritt 4

Download der Eingabewerte

Mit Hilfe dieser Funktion werden die relevanten SHELL-Anwenderdaten in den Antriebsumrichter geladen.

 \downarrow

Schritt 5

Sicherung der Umrichterdaten

Ein kompletter Satz der Antriebsumrichter-Daten wird in der Datei [*.vd0] gespeichert.



Achtung:

Während und nach der Inbetriebnahme dürfen Sie keine Parameter-Änderungen über die Shell vornehmen. Manuelles Verändern von Parametern kann zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führen.



Projektierung und Inbetriebnahme Einheiten und Wertebereiche

Antriebsumrichter - IPOS®

Wenn das Antriebssystem mit Hilfe der Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib gesteuert wird, ist die freie Programmierung der Software IPOS® in den angeschlossenen Antriebsumrichtern nicht möglich.

3.4 Einheiten und Wertebereiche

Einheiten

Die Funktionsbausteine der Bibliothek $\mathtt{MPLCMotion_MDX}$ verwenden für ihre Ein- und Ausgangssignale folgende Einheiten:

- Positionen in Inkrementen [incr] (4096 Inkremente entsprechen einer Drehung der Motorachse um 360°)
- Geschwindigkeiten in Umdrehungen / Minute [1/min]
- Beschleunigungen als Rampenzeiten in Millisekunden zum Erreichen einer um 3000 1/min geänderten Geschwindigkeit [ms]
- Ruck als Zeit in Millisekunden für die Dauer zum Aufbau des Drehmoments [ms]

Wertebereiche

Für die Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion_MDX sind folgende maximalen Wertebereiche zulässig. Liegen die Werte der Eingangssignale außerhalb dieser Einstellbereiche, so geben die Funktionsbausteine Fehlermeldungen aus.

In Abhängigkeit vom angeschlossenen Motor und von den eingestellten Grenzwerten in den Umrichterparametern passt der Antriebsumrichter die Fahraufträge jedoch automatisch auf diese Grenzwerte an. Diese Grenzwerte können kleiner als die maximalen, an den Funktionsbausteinen einstellbaren Werte sein. Dabei geben die Funktionsbausteine keine Fehlermeldungen aus. Bei Positionieraufträgen können in diesem Fall Schleppfehler auftreten.

- Positionen: -(2³¹) ... 2³¹ [incr]
- Geschwindigkeiten bei Positionieraufträgen: 0 ... 6000 [1/min]
- Geschwindigkeiten bei drehzahlgeregelten Fahraufträgen: -6000 ... 6000 [1/min]
- Beschleunigungen bei Positionieraufträgen: 10 ... 20000 [ms]
- Beschleunigungen bei drehzahlgeregelten Fahraufträgen: 0 ... 2000000 [ms]
- Ruck (bei drehzahlgeregelten Fahraufträgen nicht verwendet): 5 ... 2000 [ms]



Beschreibung der Funktionsbausteine Generelles Verhalten der Funktionsbausteine



4 Beschreibung der Funktionsbausteine

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen und das Verhalten der Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion_MDX.

4.1 Generelles Verhalten der Funktionsbausteine

Dieser Abschnitt beschreibt die prinzipielle Funktionalität von den Ein-/Ausgängen der Funktionsbausteine sowie weitere generelle Verhaltensweisen der Steuerung MOVI-PLC® und den Antriebsumrichtern. Konkrete Beispiele für das Zusammenspiel und die Abfolge mehrerer Funktionsbausteine inklusive Zeitdiagrammen finden Sie im Kapitel 5 "Programmierbeispiele" (\rightarrow ab Seite 70).

Eingangssignal Enable

Bezüglich der Aktivierung von Funktionsbausteinen werden zwei Arten von Funktionsbausteinen unterschieden:

- Funktionsbausteine, die durch das Eingangssignal Enable aktiviert werden.
- Funktionsbausteine, die durch das Eingangssignal Execute aktiviert werden.

Funktionsbausteine, die durch das Eingangssignal *Enable* aktiviert werden, führen typischerweise zyklische Aktionen aus (z.B. MC_ReadActualPosition_MDX).

- Wenn das Eingangssignal Enable = TRUE gesetzt ist,
 - ist der Funktionsbaustein aktiv.
 - berechnet der Funktionsbaustein die Ausgangssignale in jedem Zyklus neu.
- Wenn das Eingangssignal Enable = FALSE gesetzt ist,
 - berechnet der Funktionsbaustein die Ausgangssignale nicht neu.
 - bleiben alle Ausgangssignale unverändert bei dem zuletzt berechneten Wert.
 (Ausnahme: Done, Busy und Error werden auf FALSE zurückgesetzt.)

Deshalb muss der Wert der Ausgangssignale durch das Ausgangssignal *Done* = *TRUE* hinsichtlich der Gültigkeit verifiziert werden.

(Der Eingang *Enable* des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX weicht vom hier beschriebenen Verhalten ab. Details hierzu entnehmen Sie bitte der Beschreibung dieses Funktionsbausteins.)

Eingangssignal Execute

Funktionsbausteine, die durch das Eingangssignal *Execute* aktiviert werden, führen typischerweise eine einmalige Aktion aus (z.B. MC_ReadParameter_MDX).

Ein positiver Flankenwechsel am Eingang Execute startet die Aktion.

Die Ausgangssignale bleiben solange gültig, bis das Eingangssignal *Execute* auf *FAL-SE* zurückgesetzt wird (fallende Flanke). Wenn jedoch das Eingangssignal *Execute* auf *FALSE* zurückgesetzt wird, bevor die Aktion beendet ist, bleiben die Ausgangssignale bis nach Abschluss der Aktion mindestens noch einen Steuerungs-Zyklus lange gültig.

Wenn am Eingang *Execute* eine steigende Flanke auftritt, werden die Werte der Eingangssignale für die Aktion übernommen. Das Ändern der Eingangssignale während der Aktion hat keine Auswirkung. Um die geänderten Werte zu übernehmen, ist eine erneute steigende Flanke am Eingang *Execute* notwendig.

Q

Beschreibung der Funktionsbausteine

Generelles Verhalten der Funktionsbausteine

Ausgangssignal Done

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *Done* bzw. *InVelocity* auf *TRUE*, wenn die Aktion des Funktionsbausteins erfolgreich ausgeführt ist.

Einige Funktionsbausteine bilden die Bedingungen "In Position" (Discrete-Motion-Aufträge) oder "Drehzahl erreicht" (Continuous-Motion-Aufträge) des Antriebsumrichters auf das Ausgangssignal *Done* ab. Diese Funktionsbausteine prüfen diese Bedingungen, bis am Eingang *Execute* eine fallende Flanke auftritt.

Solange das Eingangssignal *Execute* auf *TRUE* gesetzt ist, setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Done* auf *FALSE* zurück, wenn die Bedingung "In Position" bzw. "Drehzahl erreicht" nicht mehr erfüllt ist. Entsprechend wird das Ausgangssignal *Done* auf *TRUE* gesetzt, wenn die Bedingung wieder erfüllt ist. Wenn das Eingangssignal *Execute* auf *TRUE* gesetzt ist, kann das Ausgangssignal *Done* also mehrmals zwischen *TRUE* und *FALSE* wechseln.

Ausgangssignal Active

Das Ausgangssignal *Active* existiert nur bei Funktionsbausteinen, die eine Bewegung der Motorachse steuern.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *Active* auf *TRUE*, wenn sich die vom Funktionsbaustein angesteuerte Motorachse zum Erreichen des Ziels (Zielposition bzw. Zielgeschwindigkeit) dreht.

Üblicherweise setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Active* auf *TRUE*, kurz nachdem am Eingang *Execute* eine steigende Flanke auftritt.

Wenn das Drehen der Motorachse durch die Klemmenbelegung am Antriebsumrichter verhindert ist (z.B. bei Reglersperre), wird der Funktionsbaustein zwar ausgeführt, das Ausgangssignal *Active* wird jedoch auf *FALSE* zurück gesetzt.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal Active auf TRUE, wenn:

- das Drehen der Motorachse während der Ausführung des Funktionsbausteins durch eine geeignete Klemmenbelegung am Antriebsumrichter ermöglicht wird
- und die Motorachse die Bewegung zum Erreichen des Ziels ausführt.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal Active auf FALSE zurück, wenn eines der Ausgangssignale Done, bzw. InVelocity, Error oder CommandAborted auf TRUE gesetzt wird.

Ausgangssignal Busy

Dieses Ausgangssignal existiert nur bei Funktionsbausteinen, die zur Durchführung mehrere Steuerungszyklen benötigen und die keine Bewegung der Motorachse steuern.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *Busy* auf *TRUE*, solange der Funktionsbaustein ausgeführt wird.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *Busy* auf *FALSE* zurück, wenn eines der Ausgangssignale *Done* oder *Error* auf *TRUE* gesetzt wird.

Ausgangssignal Command-Aborted

Dieses Ausgangssignal existiert nur bei Funktionsbausteinen, die eine Bewegung der Motorachse steuern.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE*, wenn seine Durchführung

- · von einem anderen Funktionsbaustein
- oder von einer anderen Instanz des selben Funktionsbausteins

abgebrochen wird, wobei beide die selbe Motorachse ansteuern.

Das bedeutet, dass der abgebrochene Auftrag des Funktionsbausteins anschließend nicht mehr ausgeführt wird.



Beschreibung der Funktionsbausteine Generelles Verhalten der Funktionsbausteine



Wenn der abgebrochene Funktionsbaustein das Ausgangssignal CommandAborted auf TRUE setzt, setzt er die Ausgangssignale Done, bzw. InVelocity und Active auf FALSE zurück. Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal CommandAborted mit einer fallenden Flanke des Eingangssignals Execute auf FALSE zurück.

Folgende Funktionsbausteine können Motion-Funktionsbausteine abbrechen:

- MC Stop MDX / MC AxisStop MDX / MC StopSensorless MDX
- MC_ConnectAxis_MDX (wenn die Steuerung MOVI-PLC® in diesem Funktionsbaustein einen Umrichterfehler, einen Kommunikationsfehler oder 24-V-Betrieb des Antriebsumrichters erkennt)
- MC_Power_MDX bei Enable = FALSE (nur bei Discrete-Motion-Aufträgen, die das Ziel-Positionsfenster bereits einmal erreicht haben; andere Funktionsbausteine werden nur unterbrochen, siehe unten)
- Discrete-Motion-Funktionsbausteine können nur Discrete-Motion-Funktionsbausteine abbrechen.
- Continuous-Motion-Funktionsbausteine können nur Continuous-Motion-Funktionsbausteine abbrechen.

Der Funktionsbaustein setzt bei Abbruch das Ausgangssignal Done auf FALSE zurück, selbst wenn das Ziel des Funktionsbausteins bereits erreicht wurde und das vorgegebene Positions- bzw. Geschwindigkeitsfenster des abgebrochenen Funktionsbausteins nicht verlassen wird.

Ausgangssignal **Error**

Wenn bei der Ausführung eines Funktionsbausteins in der Steuerung MOVI-PLC® ein Fehler auftritt, setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Error auf TRUE. Der entsprechende Fehler wird in diesem Fall am Ausgangssignal ErrorID angezeigt.

Fehler des Antriebsumrichters führen nicht zum Setzen des Ausgangssignals Error, sondern werden im Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX erkannt und führen zum Abbruch des Motion-Funktionsbausteins.

Verhalten bei Reglersperre, keine Freigabe oder sicherer Halt

Wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen auftritt, unterbricht der Funktionsbaustein den momentan aktiven Fahrauftrag (Discrete-Motion, Continuous-Motion, Homing) der Motorachse:

- Reglersperre
- Keine Freigabe
- Sicherer Halt

Der Funktionsbaustein bricht den Fahrauftrag jedoch nicht ab.

Der Funktionsbaustein setzt bei Unterbrechung des aktiven Fahrauftrags das Ausgangssignal Active auf FALSE zurück. Jedoch setzt er das Ausgangssignal CommandAborted nicht auf TRUE.

Sobald die oben genannten Bedingungen nicht mehr gegeben sind, setzt der Funktionsbaustein den unterbrochenen Fahrauftrag wieder fort.

Eine Unterbrechung der Aktion eines Motion-Funktionsbausteins führt nicht zu einem Fehler. Wenn die Aktion eines Motion-Funktionsbausteins abgebrochen werden soll, ohne einen weiteren Funktionsbaustein anzuhängen, muss der Auftrag eines Funktionsbausteins MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX oder MC_StopSensorless_MDX durchgeführt werden.

Q

Beschreibung der Funktionsbausteine

Generelles Verhalten der Funktionsbausteine

Ausnahme:

Die durch den Funktionsbaustein MC_Home_MDX ausgelöste Referenzfahrt wird beim Setzen der Reglersperre oder beim Auslösen des Sicheren Halts abgebrochen. Dabei setzt der Funktionsbaustein MC_Home_MDX das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE*.

Bei Wegnahme der Freigabe wird die Referenzfahrt lediglich unterbrochen. Nach erneuter Freigabe setzt der Motor die Referenzfahrt fort.

Wenn eine durch den Funktionsbaustein MC_Stop_MDX, MC_AxisStop_MDX oder MC_StopSensorless_MDX ausgelöste Bremsbewegung durch Reglersperre, keine Freigabe oder sicheren Halt unterbrochen wird, dann wird diese Bremsbewegung nach Wegnahme der Unterbrechungs-Bedingung nicht mit der Geschwindigkeit vor der Unterbrechung fortgesetzt. Die Motorachse wird während der Unterbrechung weiter abgebremst.

Verhalten beim 24-V-Betrieb

Wenn der 24-V-Betrieb aktiviert wird, bricht der Funktionsbaustein, der die Bewegung der Motorachse momentan steuert, den Fahrauftrag ab. Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE*.

Wechsel Discrete-Motion / ContinuousMotion

Der Antriebsumrichter MOVIDRIVE® realisiert Motion-Funktionsblöcke vom Typ Continuous-Motion in einer der folgenden Betriebsarten:

- VFC+n-Regelung
- · CFC-Regelung
- SERVO-Regelung

Der Antriebsumrichter MOVIDRIVE® realisiert Motion-Funktionsblöcke vom Typ Discrete-Motion in einer der folgenden Betriebsarten:

- VFC+n-Regelung + IPOS[®]-Positionierung
- CFC-Regelung + IPOS®-Positionierung
- SERVO-Regelung + IPOS®-Positionierung

Der Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] lässt eine fliegende Umschaltung (d.h. ohne Reglersperre) nicht in allen Betriebsarten zu. Ein einheitliches Verhalten für alle Betriebsarten ist jedoch erforderlich.

Deshalb ist die Umschaltung bei drehender Motorachse nicht möglich. Eine entsprechende Fehlermeldung wird in diesem Fall an dem Funktionsbaustein ausgegeben, der für die Ausführung seines Fahrauftrags die Betriebs-Umschaltung erfordern würde.




Beschreibung der Funktionsbausteine Zustandsdiagramm



4.2 Zustandsdiagramm

Gemäß der Ausführung der Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion_MDX befindet sich die Steuerung MOVI-PLC® zu jedem Zeitpunkt in einem definierten Zustand. Der aktuelle Zustand kann jederzeit am Ausgang *PLCopenState* des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX oder an den Ausgängen des Funktionsbausteins MC_ReadStatus_MDX ausgelesen werden. Das folgende Diagramm zeigt, welche Funktionsbausteine in welchen Zuständen ausführbar sind, und welche Zustandsübergänge dadurch bewirkt werden.



- 1) MC_ConnectAxis_MDX. Done = FALSE bei einem Kommunikationsfehler zwischen der Steuerung MOVI-PLC[®] und dem Antriebsumrichter.
- 2) MC_ConnectAxis_MDX muss in jedem Steuerungszyklus und somit in jedem Zustand aufgerufen werden.
- 3) MC_Reset_MDX ist in jedem Zustand aufrufbar, allerdings nur im Zustand ERROR-STOP mit Auswirkung.
- 4) Voraussetzung: MC_AxisStop_MDX. Execute / MC_Stop_MDX. Execute / MC_StopSensorless_MDX. Execute = FALSE
- 5) Voraussetzung: MC_StopSensorless_MDX. Execute = FALSE




Verzeichnis MDX Main

4.3 Verzeichnis MDX_Main

Das Verzeichnis MDX_Main umfasst Funktionsbausteine für die Verwaltung der Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC[®] und den Antriebsumrichtern MOVI-DRIVE[®] MDX60B/61B. Außerdem umfasst dieses Verzeichnis Funktionsbausteine für die Verwaltung der Antriebsumrichter (z.B. Freigabe, Reset).

4.3.1 Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX stellt die Verbindung zur angesteuerten Motorachse her. Er wird im Programm zyklisch aufgerufen und bildet an der aufgerufenen Stelle das Prozessabbild der Motorachsen.



Hinweis:

Das Prozesseingangs- bzw. Prozessausgangs-Abbild wird nicht zu Beginn und Ende des Steuerungszyklus gebildet.

Stattdessen wird das Prozess-Abbild für die Eingänge und Ausgänge beim Aufruf des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX gebildet.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC ConnectAxis MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.

Damit die Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC[®] und den Antriebsumrichtern MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B nicht abbricht, muss für jede Motorachse eine eigene Instanz zyklisch aufgerufen werden.



Hinweis:

Wenn der Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX in einem Zyklus des Steuerungsprogramms nicht aufgerufen wird, meldet der Antriebsumrichter den Kommunikations-Fehler F46 und wechselt in den Zustand "Keine Freigabe".

Einstellungen

Am Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX wird eingestellt, an welcher Schnittstelle der Steuerung MOVI-PLC® (Systembus CAN 1/2) und mit welcher Systembus-Adresse der über diesen Funktionsbaustein angesteuerte Antriebsumrichter angeschlossen ist.



Verzeichnis MDX Main



Voraussetzungen

Damit die Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC[®] und einem Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B über den Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX aufgebaut werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die am Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX eingestellte Systembus-Adresse muss mit der in den Umrichterparametern eingestellten Adresse übereinstimmen:
 - P881 für SBUS 1. Stecker X12
 - *P891* für SBUS 2, DFC11B
- Die in der Steuerungskonfiguration eingestellte Baudrate muss mit der in den Umrichterparametern eingestellten Baudrate übereinstimmen.
 - P884 für SBUS 1, Stecker X12
 - P894 für SBUS 2, DFC11B

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.

Rückgabewerte

Der Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX stellt dem Anwender unter anderem folgende Informationen zur Verfügung (Details siehe Tabelle "Ausgänge"):

- Referenz der Motorachse (logische Adresse der Motorachse). Mit Hilfe dieser Adresse greifen andere Funktionsbauteine auf die Motorachse zu.
- Debuginformationen
 - Zustand des Systembusses
 - Auslastung des Parameterkanals
 - usw
- Aktueller Zustand (→ Kap. 4.2, Seite 19)
- Umrichterdaten
 - Umrichterzustand
 - Istposition der Motorachse
 - Istgeschwindigkeit der Motorachse
 - usw.

Abbruch

Wenn ein Umrichterfehler, der 24-V-Betrieb oder ein Kommunikationsfehler auftritt, bricht der Motion-Funktionsbaustein, der die Motorachse momentan steuert, den Fahrauftrag ab.

Der Motion-Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *Active* oder *Done*, bzw. *InVelocity* auf *FALSE* zurück. Solange das Eingangssignal *Execute* auf *TRUE* gesetzt ist, setzt der Motion-Funktionsbaustein *CommandAborted* auf *TRUE*.

Einfluss

Folgende Parameter des Antriebsumrichters MOVIDRIVE[®] werden einmalig verändert, wenn die Steuerung MOVI-PLC[®] zum ersten mal über den Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX mit dem Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] verbunden wird:

Parameter	Bedeutung	Geschriebener Wert
P630 P637	Binärausgänge der Option DIO11B oder DIP11B	IPOS [®] -Ausgangssignal
P885	Sync ID	128
P888	5 ms Synchronisation	Ein
P876	PA-Daten	Position High oder Position Low

Nach dem Download dieser Parameter lädt die Steuerung MOVI-PLC[®] einmalig ein für die Kommunikation erforderliches IPOS[®]-Programm.





Verzeichnis MDX Main

Folgende Parameter des Abtriebsumrichters MOVIDRIVE[®] werden nach jedem Einschalten der Netzspannung oder Reset der Steuerung MOVI-PLC[®] während der Initialisierung des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX (erster Aufruf mit Enable = TRUE) verändert:

Parameter Bedeutung		
P941	Quelle Istposition	abhängig vom Datenprofil
P938 P939	Taskinterpretersteps	prozessoptimiert

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung	
Enable	BOOL	Dieser Eingang dient zur Aktivierung des Funktionsbausteins. Sein Verhalten weicht vom generellen Verhalten des Eingangs Enable gemäß Kapitel 4.1 (ab Seite 15) ab. * TRUE: Beim ersten Aufruf des Funktionsbausteins mit Enable = TRUE wird der Funktionsbaustein aktiviert und die anliegenden Eingangssignale werden übernommen. In allen folgenden Zyklen der Steuerung MOVI-PLC® muss der Funktionsbaustein weiterhin aufgerufen werden, um im OperationMode NORMAL (Einstellung in der Steuerungskonfiguration) Kommunikationsfehler zwischen der Steuerung MOVI-PLC® und dem Antriebsumrichter MOVI-DRIVE® zu vermeiden. Unabhängig vom Status des Eingangs Enable werden in den folgenden Zyklen die Änderungen der Eingangssignale jedoch nicht mehr übernommen. Eine erneute Aktivierung des Funktionsbausteins mit Verwendung der geänderten Eingangssignale ist nur nach einem Reset der Steuerung MOVI-PLC® möglich. **FALSE:* Solange der Eingang Enable* auf FALSE* zurück gesetzt ist, wird der Auftrag des Funktionsbausteins nach dem Einschalten bzw. nach dem Reset der Steuerung MOVI-PLC® nicht ausgeführt. Wenn der Eingang Enable jedoch einmal auf TRUE gesetzt wurde, hat der Eingang Enable keine Funktion mehr. Dieser Eingang dient zur Einstellung des CAN-Bus-Knotens, an dem der Antriebsumrichter angeschlossen ist. **SBUS_NODE_1: CAN 1 (Stecker X33 bei DHP11B)*	
Node	CAN_ NODE	der Antriebsumrichter angeschlossen ist. • SBUS_NODE_1: CAN 1 (Stecker X33 bei DHP11B)	
SBUS_Address	UINT	Dieser Eingang dient zur Angabe der Systembus-Adresse des angeschlossenen Antriebsumrichters.	



Hinweis:

 Für die Übernahme der Eingangssignale Node oder SBUS_Address müssen Sie an der Steuerung MOVI-PLC[®] "Reset" auslösen ([PLC-Editor], Menüpunkt [Online] / [Reset]).



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_Main



Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Initialisierung des Funktionsbausteins beendet ist. TRUE: Der Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX hat die Initialisierung beendet und die Kommunikationsverbindung zum Antriebsumrichter aufgebaut. FALSE: Die Initialisierung ist noch nicht beendet.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an. Das Ausgangssignal muss an alle Funktionsbausteine übergeben werden, die sich auf diese physikalische Motorachse beziehen.
DebugInfo	MC_ DEBUG INFO_MDX	 Dieser Ausgang dient zur Lokalisierung eventueller Fehler im Operation-Mode Debug (Einstellung in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern des Antriebsumrichters). ParameterChannelldeTime: Dieser Wert zeigt die Verfügbarkeit des Parameterkanals in % an. Pro Motorachse wird in jedem Steuerungs-Zyklus maximal ein Parametertelegramm bearbeitet. 0% → Ein Parametertelegramm in jedem MOVI-PLC®-Zyklus 100% → Kein Parametertelegramm in jedem MOVI-PLC®-Zyklus 100% → Kein Parametertelegramm PDOxxTransmitCount: Anzahl der PDOxx, die von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B gesendet wurden. PDOxxTransmitTimeStamp: Zeitstempel der von der Steuerung MOVI-PLC® gesendeten PDOxx. PDOxxReceiveCount: Anzahl der PDOxx, die vom Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B zur Steuerung MOVI-PLC® gesendet wurden. PDOxxReceiveTimeStamp: Zeitstempel der von der Steuerung MOVI-PLC® empfangenen PDOxx. NumberOfReceiveErrors: Anzahl der Fehler beim Empfangen der Daten. NumberOfTransmitErrors: Anzahl der Fehler beim Senden der Daten.
PLCopenState	MC_ PLCOPEN STATE	 Dieser Ausgang zeigt Informationen über den Betriebszustand der Motorachse an (→ Kap. 4.2, Seite 19). NotConnected: Es besteht keine Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC[®] und dem Antriebsumrichter. Standstill: Das Positions-Zielfenster eines Discrete-Motion-Auftrags wurde erreicht oder der Auftrag des Funktionsbausteins MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX oder MC_StopSensorless_MDX ist beendet. Errorstop: Der Antriebsumrichter befindet sich im Fehlerzustand. Die Motorachse wurde mit Hilfe der Notstop-Rampe abgebremst. Durch Auslösen von Reset wird der Fehlerzustand verlassen. Stopping: Die Motorachse wird momentan abgebremst wegen: Auftrag des Funktionsbausteins MC_AxisStop_MDX, MC_Stop_MDX oder MC_StopSensorless_MDX oder Abbruch des zuletzt aktiven Motion-Funktionsbausteins wegen Erkennen eines Fehlers im Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX. Die Motorachse befindet sich auch im Zustand Stopping, wenn:

Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_Main

Ausgang	Тур	Bedeutung
InverterData	MC_ INVERTER DATA_ MDX	 Dieser Ausgang zeigt Informationen über den Betriebszustand der Motorachse an. Error: Am Antriebsumrichter ist ein Fehler aufgetreten. Referenced: Der Antriebsumrichter ist referenziert. InverterStatus: Der Status des Antriebsumrichters entspricht der 7-Segment-Anzeige am Antriebsumrichters im Fehlerfall ActualPosition: Aktuelle Motorachsen-Istposition des Antriebsumrichters. Der eingesetzte Geber wird in der Steuerungskonfiguration eingestellt. (Einheit: Inkremente) ActualModuloPosition: Aktuelle Modulo-Istposition des Antriebsumrichters. Der eingesetzte Geber wird in der Steuerungskonfiguration eingestellt. (Einheit: Inkremente) SetpointSpeed: Motorachs-Solldrehzahl des Antriebsumrichters (Einheit: 1/min) ActualSpeed: Motorachs-Istdrehzahl des Antriebsumrichters (Einheit: 1/min) ActualCurrent: Aktueller Wirkstrom des Antriebsumrichters (Einheit: % I_N) SoftwareLimitSwitchCW: Software-Endschalter CW (für Drehung im Uhrzeigersinn) SoftwareLimitSwitchCCW: Software-Endschalter CCW (für Drehung gegen den Uhrzeigersinn)



Verzeichnis MDX_Main



Übertragung der MOVIDRIVE®- Istwerte zur Steuerung MOVI-PLC® Zwischen der Steuerung MOVI-PLC[®] und dem Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B werden über den CAN-Bus verschiedene zyklische und azyklische Prozessdatenobjekte übertragen.

Jeder angeschlossene Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B sendet seine Istwerte zur Steuerung MOVI-PLC®.

Die Art der übertragenen Istwerte und die Zykluszeit, mit der die Istwerte übertragen werden, hängen vom Datenprofil und dem verwendeten Geber ab, die in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern des Antriebsumrichters eingestellt werden.

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der übertragenen MOVIDRIVE[®]-Istwerte und die Zykluszeiten, mit der die Istwerte zur Steuerung MOVI-PLC[®] übertragen werden.

	"Data profile" \rightarrow	1	1	2	3	3
	"Encoder type" \rightarrow	X15, X14	SSI	X15, X14 SSI	X15, X14	SSI
MDX-Istwerte ↓	"Optimized Refresh Time" ¹⁾					
Statuswort	bei Änderung	X	Х	X	Х	Х
MDX-Eingänge	bei Änderung	Х	Х	Х	Х	Х
TouchProbe-Positionen	bei Änderung	Х	Х	Х	Х	Х
Solldrehzahl	2 ms	X	-	-	-	-
	3 ms	-	Х	Х	-	-
	10 ms	-	-	-	-	-
Istdrehzahl	2 ms	X	-	-	Х	-
	3 ms	-	Х	Х	-	Х
	10 ms	-	-	-	-	-
Istposition	2 ms	Χ	-	-	Х	-
	3 ms	-	Х	Х	-	Х
	10 ms	-	-	-	-	-
Modulo-	2 ms	-	-	-	-	-
Istposition	3 ms	-	-	Х	-	-
	10 ms	-	-	-	-	-
Wirkstrom	2 ms	-	-	-	Х	-
	3 ms	-	-	Х	-	Х
	10 ms	-	-	-	-	-
Analogeingänge	2 ms	-	-	-	-	-
	3 ms	-	-	-	-	-
	10 ms	-	-	X ²⁾	-	-

¹⁾ Neben der "Optimized Refresh Time" können Sie auch Übertragungsraster von 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms und 100 ms einstellen.



Bei Einstellung der "Refresh Time" 5 ms werden die Analogeingänge trotzdem im 10 ms Zyklus übertragen.



Verzeichnis MDX Main

4.3.2 Funktionsbaustein MC_Power_MDX

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_Power_MDX schaltet einen Antriebsumrichter

- ein (Umrichterzustand A bzw. 5, abhängig von der gewählten Betriebsart)
- oder aus (Umrichterzustand 1 oder 2, abhängig vom eingestellten PowerOffMode)

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_Power_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber.



Hinweis:

Für geberlose Antriebe ist der Aufruf eines Power-Funktionsbausteins nicht erforderlich.

Unterbrechung

Wenn der Eingang *Enable* auf *FALSE* zurück gesetzt wird, unterbricht der Funktionsbaustein MC_Power_MDX den Motion-Funktionsbaustein, der momentan die Motorachse steuert. Das Ausgangssignal *Active* des Motion-Funktionsbausteins wird auf *FALSE* zurück gesetzt.

Wenn das Eingangssignal *Enable* der Funktionsbausteins MC_Power_MDX wieder auf *TRUE* gesetzt wird, setzt der Motion-Funktionsbaustein den bisherigen Bewegungsauftrag fort.

Ausnahme: War der Zustand *Standstill* eines Discrete-Motion-Auftrags bereits erreicht, wenn das Eingangssignal *Enable* auf *FALSE* zurück gesetzt wird, dann bricht der Funktionsbaustein den Discrete-Motion-Auftrag ab und setzt das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE*.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_Main



Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_Power_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Dieser Eingang dient zum Ein- und Ausschalten des Antriebsumrichters. Der Funktionsbaustein wird mit den aktuellen Eingangswerten ausgeführt, selbst wenn der Eingang Enable auf FALSE gesetzt ist. • TRUE: Wenn der Eingang Enable auf TRUE gesetzt wird, wird der Antriebsumrichter eingeschaltet (Umrichterzustand 5 oder A, abhängig von der eingestellten Betriebsart). Beim ersten Einschalten mit dem Funktionsbaustein MC_Power_MDX wird der Antriebsumrichter in den Zustand "Lageregelung" versetzt, wenn nicht zuvor ein Continuous-Motion-Auftrag gestartet wurde. • FALSE: Wenn der Eingang Enable auf FALSE zurück gesetzt wird, wird der Antriebsumrichter ausgeschaltet (Umrichterzustand 1 oder 2, abhängig vom Eingang PowerOffMode).
PowerOffMode	UINT	Dieser Eingang dient zur Einstellung des Zustandes, den der Antriebsumrichter einnimmt, wenn er mit dem Funktionsbaustein MC_Power_MDX ausgeschaltet wird. • CTRL_INHIBIT: Der Antriebsumrichter geht in den Zustand Reglersperre. Die Motorachse wird beim Ausschalten gebremst (-> InverterStatus 1). • NO_ENABLE: Der Antriebsumrichters wechselt in den Zustand "Keine Freigabe" (-> InverterStatus 2). Ob die Bremse im InverterStatus 2 aktiviert wird, hängt vom Antriebsparameter P730 ab. In der Grundeinstellung ist die Bremsfunktion eingeschaltet, d.h. die Bremse wird aktiviert. Im InverterStatus 1 wird die Bremse in jedem Fall aktiviert. Mit Hilfe dieses Eingangs kann auch bei ausgeschaltetem
		Antriebsumrichter (<i>Enable</i> = <i>FALSE</i>) zwischen "Reglersperre" und "Keine Freigabe" umgeschaltet werden.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_Power_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Status	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Antriebsumrichter ein- oder ausgeschaltet ist. TRUE: Der Antriebsumrichter ist eingeschaltet (Umrichterzustand 5 oder A, abhängig von der eingestellten Betriebsart). FALSE: Der Antriebsumrichter ist ausgeschaltet (Umrichterzustand 1 oder 2, abhängig vom Eingang PowerOffMode)
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX Main

4.3.3 Funktionsbaustein MC_Reset_MDX

MC_Reset_MDX

Execute: BOOL

Axis: AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Busy: BOOL

Error: BOOL

ErrorID: DWORD

Axis: AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

20003AXX

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_Reset_MDX dient zur Quittierung von Fehlern des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Fehler, die in einem Funktionsbaustein der Bibliothek MPLCMotion_MDX auftreten, werden durch diesen Funktionsbaustein nicht quittiert. Diese Fehler setzen sich selbständig zurück, wenn die Ursache des Fehlers beseitigt ist.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_Reset_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_Reset_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zur Quittierung von Umrichterfehlern. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, setzt der Funktionsbaustein die Umrichterfehler zurück.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_Reset_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Reset ausgeführt wurde. TRUE: Reset wurde erfolgreich ausgeführt. FALSE: Reset wurde nicht erfolgreich ausgeführt.
Busy	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Umrichterfehler zurück gesetzt wird. TRUE: Der Funktionsbaustein setzt den Umrichterfehler momentan zurück. FALSE: Der Funktionsbaustein setzt den Umrichterfehler momentan nicht zurück.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
<i>Error</i> ID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.






4.4 Verzeichnis MDX_SingleAxis

Im Verzeichnis MDX_SingleAxis sind die Funktionsbausteine zusammengefasst, die Bewegungs-Aufträge für eine Motorachse mit Geber ermöglichen.

4.4.1 Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX startet eine kontinuierliche Drehbewegung einer Motorachse.

- Die Eingänge *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Der Antriebsumrichter regelt die über das Eingangssignal Velocity vorgegebene Geschwindigkeit der Motorachse solange, bis der Auftrag des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity_MDX abgebrochen oder unterbrochen wird (→ Abschnitt "Generelles Verhalten der Funktionsbausteine", Seite 15).

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber.

Voraussetzung

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity_MDX muss sich die Motorachse im *PLCopenState* (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX) *Standstill* oder *ContinuousMotion* befinden.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang startet den Auftrag des Funktionsbausteins. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Drehzahlregelung.
Velocity	DINT	Dieser Eingang legt die Ziel-Solldrehzahl der Motor-Drehbewegung fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich -60006000)
Acceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Beschleunigung auf eine um 3000 1/min geänderte Drehzahl fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000)
Deceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Verzögerung auf eine um 3000 1/min geänderte Drehzahl fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000).
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxis

Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX verfügt über folgende Ausgänge:


Ausgang	Тур	Bedeutung
InVelocity	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse mit der Ziel-Solldrehzahl dreht. TRUE: Die Motorachse dreht sich mit der Drehzahl, die durch den Eingang Velocity festgelegt wurde. FALSE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst, um die Ziel-Solldrehzahl zu erreichen.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Motorachse beschleunigt wird, um die Solldrehzahl zu erreichen. TRUE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst. FALSE: Die Motorachse wird nicht beschleunigt oder gebremst.
Command Aborted	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen wurde. **TRUE*: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde abgebrochen. **FALSE*: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abbrochen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX SingleAxis



4.4.2 Funktionsbaustein MC_MoveAbsolute_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_MoveAbsolute_MDX startet die Bewegung einer Motorachse zu einer absoluten Achsposition.

- Die Eingänge Velocity, Acceleration und Deceleration bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Die Motorachse bleibt an der Zielposition lagegeregelt stehen.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC MoveAbsolute MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber.

Voraussetzung

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC MoveAbsolute MDX muss sich die **PLCopenState Funktionsbausteins** Motorachse (Ausgangssignal des MC_ConnectAxis_MDX) Standstill oder DiscreteMotion befinden.

Einfluss

Folgende Parameter des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B beeinflussen die Durchführung des Funktionsbausteins MC_MoveAbsolute_MDX direkt.

- Mit den Parametern P916 Rampenform und P933 Ruckzeit definieren Sie Positonier-Rampen mit begrenztem Ruck. Zur Einstellung dieser Parameter verwenden Sie den Funktionsbaustein MC SetJerk MDX.
- Mit dem Parameter P922 Positionsfenster stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Done auf TRUE "Zielposition erreicht" setzt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.





Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxis

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_MoveAbsolute_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten der Motorachs-Drehung. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Motorachs-Drehung.
Position	DINT	Dieser Eingang legt die Zielposition der Motorachs-Drehung fest. Dabei entsprechen 4096 Inkremente einer Motorachs-Drehung von 360°. (Einheit: Inkremente, maximaler Einstellbereich: -(2 ³¹) 2 ³¹)
Velocity	DINT	Dieser Eingang legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich: 0 6000)
Acceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Beschleunigung auf eine um 3000 1/min erhöhte Drehzahl fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 10 20000)
Deceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Verzögerung auf eine um 3000 1/min verringerte Drehzahl fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 10 20000)
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

Ausgänge


Der Funktionsbaustein MC_MoveAbsolute_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Motorachs-Positionierung durchgeführt wurde. TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse hat das Zielpositionsfenster erreicht. FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster noch nicht erreicht.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Ziel-Positionsfensters dreht. * TRUE: Die Motorachse dreht sich. * FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Command Aborted	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen hat. * TRUE: Ein anderer Funktionsbaustein hat den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen. * FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. * TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. * FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an (→ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.





4.4.3 Funktionsbaustein MC_MoveAbsoluteModulo_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_MoveAbsoluteModulo_MDX startet die Bewegung einer Motorachse zu einer absoluten Achsposition. Der Funktionsbaustein gibt die Position als Moduloposition an. Eine Umdrehung der Motorachse von 360° entspricht 2¹⁶.

- Die Eingänge Velocity, Acceleration und Deceleration bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Der Eingang Mode legt die Strategie des Auftrages (kurzer Weg, rechts, links) fest.
- Die Eingänge *Numerator*, *Denominator* und *EncoderResolution* sind Parameter des angeschlossenen Antriebs.
- Die Motorachse bleibt an der Zielposition lagegeregelt stehen.

Nähere Informationen über die Positionsvorgabe und Positionsverwaltung entnehmen Sie bitte dem Handbuch IPOS $^{\circledR}$.



Hinweis:

Zur Berechnung des kleinsten gemeinsamen Nenners von zwei natürlichen Zahlen steht Ihnen die Funktion CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) in der Bibliothek MPLCUtlilities zur Verfügung.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_MoveAbsoluteModulo_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber.

Voraussetzung

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC_MoveAbsoluteModulo_MDX muss sich die Motorachse im *PLCopenState* (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX) *Standstill* oder *DiscreteMotion* befinden.

Einfluss

Folgende Parameter des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B beeinflussen die Durchführung des Funktionsbausteins MC_MoveAbsoluteModulo_MDX direkt.

- Mit den Parametern P916 Rampenform und P933 Ruckzeit definieren Sie Positionsrampen mit begrenztem Ruck. Zur Einstellung dieser Parameter verwenden Sie den Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX.
- Mit dem Parameter P922 Positionsfenster stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Done auf TRUE "Zielposition erreicht" setzt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.

Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxis

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_MoveAbsoluteModulo_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten der Motorachs-Drehung. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Motorachs-Drehung.
Position	DINT	Dieser Eingang legt die Zielposition der Motorachs-Drehung fest. Dabei entsprechen 2 ¹⁶ Inkremente einer Motorachs-Drehung von 360°. (Einheit: Modulo-Inkremente - Die Anzahl ganzer Umdrehungen wird im High-Wort angegeben, der Zielwinkel zwischen 0° und 360° im Low-Wort) (maximaler Einstellbereich: abhängig von Modulo Numerator, Denominator und Geberauflösung, siehe IPOS®-Handbuch)
Velocity	DINT	Dieser Eingang legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich: 0 6000)
Acceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Beschleunigung auf eine um 3000 1/min erhöhte Drehzahl fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 10 20000)
Deceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Verzögerung auf eine um 3000 1/min verringerte Drehzahl fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 10 20000)
Mode	MC_ MODULO_ MODE_MDX	Dieser Eingang legt die Verfahrensstrategie fest. SHORT: kurzer Weg CW: Drehung nach rechts CCW: Drehung nach links
Numerator	DINT	Nachbildung des Getriebes durch Eingabe der Zähnezahl (Einheit: Anzahl Zähne, maximaler Einstellbereich: 1 2 ³¹).
Denominator	DINT	Nachbildung des Getriebes durch Eingabe der Zähnezahl (Einheit: Anzahl Zähne, maximaler Einstellbereich: 1 2 ³¹).
Encoder Resolution	DINT	Dieser Eingang legt die Auflösung des angeschlossenen Geberssystems fest. (Einheit: Inkremente, maximaler Einstellbereich: 1 20000).
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxis



Ausgänge


Der Funktionsbaustein MC_MoveAbsoluteModulo_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	 Dieser Ausgang zeigt an, ob die Motorachs-Positionierung durchgeführt wurde. TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse hat das Zielpositionsfenster erreicht. FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster noch nicht erreicht.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Ziel-Positionsfensters dreht. • TRUE: Die Motorachse dreht sich. • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Command Aborted	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen hat. TRUE: Ein anderer Funktionsbaustein hat den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen. FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an (→ Seite 68).



Verzeichnis MDX_SingleAxis

4.4.4 Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX startet die Bewegung einer Motorachse um eine vorgegebene Distanz.

- Die Eingänge *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Die Motorachse bleibt an der Zielposition lagegeregelt stehen.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber.

Voraussetzung

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC_MoveRelative_MDX muss sich die Motorachse im *PLCopenState* (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX) *Standstill* oder *DiscreteMotion* befinden.

Einfluss

Folgende Parameter des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B beeinflussen die Durchführung des Funktionsbausteins MC_MoveRelative_MDX direkt.

- Mit den Parametern P916 Rampenform und P933 Ruckzeit definieren Sie Positionsrampen mit begrenztem Ruck. Zur Einstellung dieser Parameter verwenden Sie den Funktionsbaustein MC SetJerk MDX.
- Mit dem Parameter P922 Positionsfenster stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Done auf TRUE "Zielposition erreicht" setzt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxis



Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten der Motorachs-Drehung. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Motorachs-Drehung.
Distance	DINT	Dieser Eingang legt die Zielposition der Motorachs-Drehung als relative Position zur aktuellen Motorachspositon beim Starten des Funktionsbausteins fest. Dabei entsprechen 4096 Inkremente einer Motorachs-Drehung von 360°. (Einheit: Inkremente, maximaler Einstellbereich: -(2 ³¹) 2 ³¹)
Velocity	DINT	Dieser Eingang legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Geschwindigkeit fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich: 0 6000).
Acceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Beschleunigung auf eine um 3000 1/min erhöhte Drehzahl fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 10 20000).
Deceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Verzögerung auf eine um 3000 1/min verringerte Drehzahl fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 10 20000).
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Motorachs-Positionierung ausgeführt wurde. TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse hat das Zielpositionsfenster erreicht. FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster noch nicht erreicht.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Ziel-Positionsfensters dreht. • TRUE: Die Motorachse dreht sich. • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Command Aborted	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein den Auftrag des Funktionsbausteins unterbrochen hat. **TRUE*: Ein anderer Funktionsbaustein hat den Auftrag des Funktionsbausteins unterbrochen. **FALSE*: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht unterbrochen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX_SingleAxis

4.4.5 Funktionsbaustein MC_Home_MDX

MC_Home_MDX

Execute: BOOL
RefOffset: DINT
Active: BOOL
Axis: AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Error: BOOL
ErrorID: DWORD
Axis: AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

20007AXX

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_Home_MDX startet die Referenzfahrt einer Motorachse.

Nach der Referenzfahrt setzt der Funktionsbaustein die Position der Motorachse auf

den Wert, der durch den Eingang RefOffset festgelegt wurde.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_Home_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber.

Voraussetzung

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC_Home_MDX muss sich die Motorachse im *PLCopenState* (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX) *Standstill* befinden.

Einfluss

In der Steuerungskonfiguration stellen Sie bei den Modulparametern des Antriebsumrichters ein, mit welchem Geber die Referenzfahrt durchgeführt wird.

Die Parameter *P900* bis *P904* des Antriebsumrichters MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B legen fest, wie die Referenzfahrt durchgeführt wird. Diese Parameter können Sie mittels des Funktionsbausteins MC_SetHomeParameters_MDX verändern.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_Home_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten der Referenzfahrt. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Referenzfahrt.
RefOffset	DINT	Dieser Eingang legt die Istposition der Motorachse fest, die nach der Referenzfahrt gesetzt wird.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxis



Ausgänge


Der Funktionsbaustein MC_Home_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Referenzfahrt der Motorachse beendet ist. TRUE: Die Referenzfahrt der Motorachse ist beendet. Die Motorachse steht auf der Position, die durch den Eingang RefOffset festgelegt ist. FALSE: Die Referenzfahrt der Motorachse ist nicht beendet.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Motorachse eine Referenzfahrt durchführt. TRUE: Die Motorachse führt eine Referenzfahrt durch. FALSE: Die Motorachse führt keine Referenzfahrt durch.
Command Aborted	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein die Referenzfahrt unterbrochen hat. **TRUE*: Ein anderer Funktionsbaustein hat die Referenzfahrt unterbrochen. **FALSE*: Die Referenzfahrt wurde nicht unterbrochen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX_SingleAxis

4.4.6 Funktionsbaustein MC_AxisStop_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_AxisStop_MDX bricht die aktuelle Drehbewegung der Motorachse ab. Dabei wird die Motorachse mit der Verzögerung abgebremst, die beim Start der Drehbewegung festgelegt wurde (Eingang *Deceleration* bzw. Referenzfahrtparameter).

Verwenden Sie den Funktionsbaustein MC_AxisStop_MDX für prozessübliche Unterbrechungen der Motorachs-Drehung.



Hinweis:

Solange der Eingang *Execute* auf *TRUE* gesetzt ist, bleibt der *PLCopenState* der Motorachse im Zustand *Stopping*. Somit ist ein Bewegungsauftrag für eine Folgebewegung nicht möglich.

Um den PLCopenState *Stopping* verlassen zu können, muss der Eingang *Execute* des Funktionsbausteins mindestens in einem Aufruf des Funktionsbausteins auf *FALSE* zurück gesetzt werden.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_AxisStop_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber. Er ist nicht anwendbar während der Ausführung interpolierter Bewegungen mittels des Funktionsbausteins MC_Interpolation_MDX.

Abbruch

Die durch den Funktionsbaustein MC_AxisStop_MDX ausgelöste Bremsbewegung wird nur abgebrochen durch:

- den Funktionsbaustein MC_Stop_MDX (Das Eingangssignal Execute muss bereits auf FALSE zurück gesetzt worden sein!)
- oder den Zustand "Reglersperre"
- · oder den Zustand "Keine Freigabe"
- oder den Zustand "Sicherer Halt"

Bei Auftreten eines dieser Zustände wird die Bremsbewegung der Motorachse mit der größtmöglichen Bremswirkung fortgeführt.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_AxisStop_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten des Bremsvorgangs der Motorachse. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein den Bremsvorgang der Motorachse.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxis



Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_AxisStop_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Bremsvorgang der Motorachse beendet ist. TRUE: Der Bremsvorgang der Motorachse ist beendet. Die Motorachse steht (Lageregelung). FALSE: Der Bremsvorgang der Motorachse ist nicht beendet.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse dreht. TRUE: Die Motorachse dreht sich. FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. **TRUE*: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. **FALSE*: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an (→ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX SingleAxis

Funktionsbaustein MC_Stop_MDX 4.4.7

MC_Stop_MDX Execute: BOOL Done: BOOL Axis: AXIS REF (VAR IN OUT) Active: BOOL Error: BOOL ErrorID: DWORD Axis: AXIS REF(VAR IN OUT)

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_Stop_MDX bremst die aktuelle Drehbewegung der Motorachse mit der im Antriebsumrichter eingestellten Rampe ab.

Verwenden Sie den Funktionsbaustein MC Stop MDX, um die Motorachse mit der größtmöglichen Verzögerung abzubremsen.



Solange der Eingang Execute auf TRUE gesetzt ist, bleibt der PLCopenState der Motorachse im Zustand Stopping. Somit ist ein Bewegungsauftrag für eine Folgebewegung nicht möglich.

Um den PLCopenState Stopping verlassen zu können, muss der Eingang Execute des Funktionsbausteins mindestens in einem Aufruf des Funktionsbausteins auf FALSE zurück gesetzt werden.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_Stop_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber. Er ist nicht anwendbar während der Ausführung interpolierter Bewegungen mittels des Funktionsbausteins MC_Interpolation_MDX.

Abbruch

Der Auftrag des Funktionsbaussteins MC_Stop_MDX wird von einem Auftrag anderer Funktionsbausteine nicht abgebrochen.

Einfluss

Die Bremsbewegung wird mit der im Parameter P136 des Antriebsumrichters eingestellten Stoprampe durchgeführt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieses Parameters.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC Stop MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten des Bremsvorgangs der Motorachse. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein den Bremsvorgang der Motorachse.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxis



Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_Stop_MDX verfügt über folgende Ausgänge:


Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Bremsvorgang der Motorachse beendet ist. TRUE: Der Bremsvorgang der Motorachse ist beendet. Die Motorachse steht (Lageregelung). FALSE: Der Bremsvorgang der Motorachse ist nicht beendet.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse dreht. • TRUE: Die Motorachse dreht sich. • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.

Verzeichnis MDX_SingleAxisSensorless

4.5 Verzeichnis MDX_SingleAxisSensorless

Im Verzeichnis MDX_SingleAxisSensorless sind die Funktionsbausteine zusammengefasst, die Bewegungsaufträge für eine Motorachse ohne Geber ermöglichen.

4.5.1 Funktionsbaustein MC_MoveVelocitySensorless_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocitySensorless_MDX startet eine kontinuierliche Drehbewegung einer Motorachse ohne Geber.

- Die Eingänge *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Der Antriebsumrichter steuert die über das Eingangssignal Velocity vorgegebene Geschwindigkeit der Motorachse solange, bis der Auftrag des Funktionsbausteins MC_MoveVelocitySensorless_MDX abgebrochen oder unterbrochen wird (→ Abschnitt "Generelles Verhalten der Funktionsbausteine", Seite 15).

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocitySensorless_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen ohne Geber.



Hinweis:

Geberlose Motorachsen lassen sich im Status der Drehzahlregelung nur mit Geschwindigkeiten über der Minimaldrehzahl (Antriebsparameter *P301*, jedoch nicht unter 15 1/min) betreiben. Im Gegensatz zur Verwendung des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity_MDX führt der Funktionsbaustein MC_MoveVelocitySensorless bei Vorgabe einer Drehzahl von z.B. 0 eine Drehung der Motorachse mit der Minimaldrehzahl aus.

Voraussetzung

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC_MoveVelocitySensorless_MDX muss sich die Motorachse im *PLCopenState* (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX) *Standstill, ContinuousMotion* oder *Stopping* befinden.

Abbruch

Die durch den Funktionsbausstein MC_MoveVelocitySensorless_MDX ausgelöste Drehzahlsteuerung wird vom Funktionsbaustein MC_StopSensorless_MDX abgebrochen.



Hinweis:

Eine steigende Flanke am Eingang des Funktionsbausteins MC_Stop_MDX oder MC_AxisStop_MDX führt nicht zum Abbruch eines Auftrags des Funktionsbausteins MC_MoveVelocitySensorless_MDX.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_SingleAxisSensorless



Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocitySensorless_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang startet den Auftrag des Funktionsbausteins. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Drehzahlsteuerung.
Velocity	DINT	Dieser Eingang legt die Ziel-Solldrehzahl der Motorachsdrehung fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich: -6000 6000)
Acceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Beschleunigung auf eine um 3000 1/min erhöhte Drehzahl fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000)
Deceleration	DINT	Dieser Eingang legt die Rampenzeit für die Verzögerung auf eine um 3000 1/min verringerte Drehzahl fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000)
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

Ausgänge


Der Funktionsbaustein MC_MoveVelocitySensorless_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
InVelocity	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse mit der Ziel-Solldrehzahl dreht. TRUE: Die Motorachse dreht sich mit der Drehzahl, die durch den Eingang Velocity festgelegt wurde. FALSE: Die Motorachse wird beschleunigt, um die Ziel-Solldrehzahl zu erreichen.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Motorachse beschleunigt wird, um die Solldrehzahl zu erreichen. • TRUE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst. • FALSE: Die Motorachse wird nicht beschleunigt oder gebremst.
Command Aborted	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen wurde. • TRUE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde abgebrochen. • FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abbrochen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
<i>Error</i> ID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX_SingleAxisSensorless

4.5.2 Funktionsbaustein MC_StopSensorless_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_StopSensorless_MDX bremst die aktuelle Drehbewegung der Motorachse mit der im Antriebsumrichter eingestellten Rampe ab.



Hinweis:

Solange der Eingang *Execute* auf *TRUE* gesetzt ist, bleibt der *PLCopenState* der Motorachse im Zustand *Stopping*. Somit ist ein Bewegungsauftrag für eine Folgebewegung nicht möglich.

Um den PLCopenState *Stopping* zu verlassen zu können, muss der Eingang *Execute* des Funktionsbausteins mindestens in einem Aufruf des Funktionsbausteins auf *FALSE* zurück gesetzt werden.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_StopSensorless_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen ohne Geber.



Hinweis:

Geberlose Motorachsen lassen sich im Status der Drehzahlregelung nur mit Geschwindigkeiten über der Minimaldrehzahl (Antriebsparameter *P301*, jedoch nicht unter 15 1/min) betreiben. Im Gegensatz zur Verwendung des Funktionsbausteins MC_AxisStop_MDX schließt der Funktionsbaustein MC_StopSensorless_MDX kurz vor Stillstand der Motorachse die Motorbremse, damit die Motorachse bis zum Stillstand abgebremst wird. Darüberhinaus wechselt der Antriebsumrichter in den Zustand "Keine Freigabe".

Abbruch

Die durch den Funktionsbaustein MC_StopSensorless_MDX ausgelöste Bremsbewegung wird durch:

- den Zustand "Reglersperre"
- den Zustand "Keine Freigabe"
- den Zustand "Sicherer Halt"

abgebrochen. Bei Auftreten eines dieser Zustände wird die Bremsbewegung der Motorachse mit größtmöglicher Bremswirkung fortgeführt.

Einfluss

Die Bremsbewegung wird mit der im Parameter *P136* des Antriebsumrichters eingestellten Stoprampe durchgeführt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX SingleAxisSensorless





Hinweis:

Tritt **Funktionsbausteins** Eingang Execute einer Instanz des MC MoveVelocitySensorless MDX eine steigende Flanke auf, wird der Auftrag des Funktionsbausteins MC StopSensorless MDX abgebrochen, wenn der Eingang Execute des Funktionsbausteins MC StopSensorless MDX nicht mehr auf TRUE gesetzt ist.

Diese Abweichung vom Verhalten der Funktionsbausteine MC_Stop_MDX und MC_AxisStop_MDX für Motorachsen mit Geber hat folgenden Grund:

Bei Motorachsen ohne Geber müssen Sie zum Bremsen bis zum Stillstand den Funktionsbaustein MC StopSensorless MDX verwenden. Bei Motorachsen mit Gebern können Sie dazu auch den Funktionsbaustein MC MoveVelocity MDX verwenden.

Bei Motorachsen ohne Geber soll jedoch wie bei Motorachsen mit Gebern während einer geregelten Drehzahländerung auf die Drehzahl 0 fließend auf eine andere Drehzahl gewechselt werden können.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC StopSensorless MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten des Bremsvorgangs der Motorachse. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein den Bremsvorgang der Motorachse.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC StopSensorless MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Bremsvorgang der Motorachse beendet ist. TRUE: Die Bremsvorgang der Motorachse ist beendet. Die Motorachse steht (Zustand der Motorachse: "Keine Freigabe"). FALSE: Die Bremsvorgang der Motorachse ist nicht beendet.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse dreht. • TRUE: Die Motorachse dreht sich. • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorlD	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an (→ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.




Verzeichnis MDX InverterParameters

4.6 Verzeichnis MDX_InverterParameters

Im Verzeichnis $\mathtt{MDX_InverterParameters}$ sind die Funktionsbausteine zusammengefasst, die zum Schreiben und Lesen von Parametern des Antriebsumrichters MOVI-DRIVE $^{\texttt{B}}$ erforderlich sind.

4.6.1 Funktionsbaustein MC_ReadParameter_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_ReadParameter_MDX dient zum Einlesen der Parameter (Indizes) vom Antriebsumrichter in die Steuerung MOVI-PLC[®].

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_ReadParameter_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_ReadParameter_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten des Lesevorgangs des Parameters. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung des Parameters vom Antriebsumrichter zur Steuerung MOVI-PLC [®] .
Index	UINT	Dieser Eingang legt fest, welcher Parameter vom Antriebsumrichter zur Steuerung MOVI-PLC® übertragen wird. Die Shell der Software MOVITOOLS®-MotionStudio zeigt die Indexnummer des Parameters an, wenn Sie den Cursor auf das entsprechende Parameterfeld verschieben und die Tasten CTRL + F1 drücken.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_InverterParameters



Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_ReadParameter_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Parameter erfolgreich übertragen wurde. • TRUE: Der Wert des Parameters am Ausgang Data ist gültig. • FALSE: Der Parameter wurde nicht übertragen.
Busy	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Parameter momentan übertragen wird. • TRUE: Der Parameter wird momentan übertragen. • FALSE: Der Parameter wird momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Übertragung des Parameters ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
<i>Error</i> ID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Data	DINT	Dieser Ausgang enthält den übertragenen Wert des Parameters.
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.

4.6.2 Funktionsbaustein MC_WriteParameter_MDX

MC_WriteParameter_MDX

Execute: BOOL
Index: UINT
Data: DINT
Data: DINT
NonVolatile: BOOL
Axis: AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

MC_WriteParameter_MDX

Done: BOOL
Error: BOOL
Axis: AXIS_REF(VAR_IN_OUT)

20017AXX

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_WriteParameter_MDX dient zum Übertragen der Parameter (Indizes) von der Steuerung MOVI-PL C^{\circledR} zum Antriebsumrichter.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_WriteParameter_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.

Achi Das

Achtung:

Das Verändern einiger Parameter, die für die fehlerfreie Ansteuerung der Antriebsumrichter durch die Steuerung MOVI-PLC[®] bestimmte Einstellungen erfordern, kann zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führen. Verwenden Sie diesen Funktionsbaustein deshalb nur nach Rücksprache mit SEW-EURODRIVE oder in Verbindung mit ausreichendem Test der gewünschten Funktionalität bei entsprechendem Schutz von Mensch und Maschine.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_WriteParameter_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten der Übertragung des Parameters. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung des Parameters von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter.
Index	UINT	Dieser Eingang legt fest, welcher Parameter von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter übertragen wird. Die Shell der Software MOVITOOLS®-MotionStudio zeigt die Indexnummer des Parameters an, wenn Sie den Cursor auf das entsprechende Parameterfeld verschieben und die Tasten CTRL + F1 drücken.
Data	DINT	Dieser Eingang enthält den Wert des übertragenen Parameters.
NonVolatile	BOOL	Dieser Eingang legt fest, ob der Parameter flüchtig übertragen werden soll. TRUE: Der Parameter wird nicht flüchtig an den Antriebsumrichter übertragen. Der Wert des Parameters bleibt nach dem Ausund wieder Einschalten des Antriebsumrichters erhalten. FALSE: Der Parameter wird flüchtig an den Antriebsumrichter übertragen. Der Parameter wird beim Ausund wieder Einschalten des Antriebsumrichters auf seinen ursprünglichen Wert gesetzt.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_InverterParameters



Ausgänge


Der Funktionsbaustein MC_WriteParameter_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Parameter erfolgreich übertragen wurde. • TRUE: Der Parameter wurde erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC [®] zum Antriebsumrichter übertragen. • FALSE: Der Parameter wurde nicht übertragen.
Busy	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Parameter momentan übertragen wird. • TRUE: Der Parameter wird momentan übertragen. • FALSE: Der Parameter wird momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. • TRUE: Während der Übertragung des Parameters ist ein Fehler aufgetreten. • FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX InverterParameters

4.6.3 Funktionsbaustein MC_SetDynamics_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_SetDynamics_MDX dient zum Ändern der Dynamikparameter während eines Auftrages der Funktionsbausteine MC_MoveAbsolute_MDX oder MC_MoveRelative_MDX.

- Der Auftrag des Funktionsbausteins MC_SetDynamics_MDX darf nur gestarted werden, wenn der Antrieb einen Auftrag der Funktionsbausteine MC_MoveAbsolute_MDX oder MC_MoveRelative_MDX durchführt.
- Die Eingänge Velocity, Acceleration und Deceleration bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_SetDynamics_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_SetDynamics_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang startet den Auftrag des Funktionsbausteins. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, ändert der Funktionsbaustein die Dynamikparameter der Motor-Drehbewegung gemäß den Eingängen <i>Velocity</i> , <i>Acceleration</i> und <i>Deceleration</i> .
Velocity	DINT	Dieser Eingang legt die neue Ziel-Solldrehzahl der Motor-Drehbewegung fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich -6000 6000)
Acceleration	DINT	Dieser Eingang legt die neue Rampenzeit für die Beschleunigung auf eine um 3000 1/min erhöhte Drehzahl fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000)
Deceleration	DINT	Dieser Eingang legt die neue Rampenzeit für die Verzögerung auf eine um 3000 1/min verringerte Drehzahl fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000).
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_InverterParameters



Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_SetDynamics_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob sich die Motorachse mit den neuen Dynamikparameter Velocity, Acceleration und Deceleration dreht. TRUE: Die Motorachse dreht sich mit den neuen Dynamikparametern. FALSE: Die Motorachse dreht sich mit den bisherigen Dynamikparametern.
Active	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die neuen Dynamikparameter an den Antriebsumrichter übertragen werden. **TRUE*: Neue Dynamikparameter werden an den Antriebsumrichter übertragen. **FALSE*: Es werden keine neuen Dynamikparameter an den Antriebsumrichter übertragen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Im Funktionsbaustrein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX InverterParameters

4.6.4 Funktionsbaustein MC_SetLimiter_MDX

MC_SetLimiter_MDX

Execute: BOOL
Select: MC_LIMITER_MDX
Busy: BOOL
MaxLimit: DINT
Error: BOOL
MinLimit: DINT
ErrorID: DWORD
Axis: AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_SetLimiter_MDX dient zum Übertragen eines der folgenden Parameter von der Steuerung MOVI-PLC[®] zum Antriebsumrichter (*P301* bis *P303* Parametersatz 1):

- Minimal-Drehzahl
- Maximal-Drehzahl
- Stromgrenze
- Drehmomentgrenze

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_SetLimiter_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_SetLimiter_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang startet den Auftrag des Funktionsbausteins. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, überträgt der Funktionsbaustein den Parameter, der durch den Eingang <i>Select</i> festgelegt ist.
Select	DINT	Dieser Eingang legt die Parameter fest, die der Funktionsbaustein von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter überträgt. • P301_P302_SPEED_LIMIT: Der Funktionsbaustein überträgt die Parameter Minimal-Drehzahl und Maximal-Drehzahl. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich 0 6100) • P303_CURRENT_LIMIT: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Stromgrenze. (Einheit: % I _N , maximaler Einstellbereich 0 150 % (BGO 200%)) • P304_TORQUE_LIMIT: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Drehmomentgrenze. (Einheit: % I _N , maximaler Einstellbereich 0 150 (BGO 200%)) • P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Software-Endschalter RECHTS. (Einheit: Inkremente, maximaler Einstellbereich -(2 ³¹ -1) (2 ³¹ -1)) • P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Software-Endschalter LINKS. (Einheit: Inkremente, maximaler Einstellbereich -(2 ³¹ -1) (2 ³¹ -1))
MaxLimit	DINT	Dieser Eingang legt den Wert des übertragenen Parameters fest. Wenn der Eingang <i>Select</i> auf <i>P301_302_SPEED_LIMIT</i> eingestellt ist, legt dieser Eingang den Wert für den Parameter <i>P302</i> fest. (Einheit und maximaler Einstellbereich → siehe Eingang <i>Select</i>)
MinLimit	DINT	Dieser Eingang wird nur verwendet, wenn der Eingang <i>Select</i> auf <i>P301_302_SPEED_LIMIT</i> eingestellt ist. In diesem Fall legt er den Wert für den Parameter <i>P301</i> fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich 0 6100)
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_InverterParameters



Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_SetLimiter_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Parameter erfolgreich übertragen wurde. TRUE: Der Parameter wurde erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter übertragen. FALSE: Der Parameter wurde nicht übertragen.
Busy	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Parameter momentan übertragen wird. • TRUE: Der Parameter wird momentan übertragen. • FALSE: Der Parameter wird momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Übertragung des Parameters ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX InverterParameters

4.6.5 Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX

20019AXX

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX dient zum Aktivieren der Ruckbegrenzung für Positionier-Funktionsbausteine. Der Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX überträgt die Ruckzeit an den Antriebsumrichter.

Während der Ausführung eines Fahrauftrags können Sie die Ruckzeit des Antriebsumrichters nicht ändern.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber.

Voraussetzungen

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC_SetJerk_MDX muss sich die Motorachse im *PLCopenState* (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX) *Standstill* befinden.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten der Übertragung der Ruckzeit. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung der Ruckzeit von der Steuerung MOVI-PLC [®] zum Antriebsumrichter.
JerkTime	DINT	Dieser Eingang legt die Ruckzeit fest. (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0, 5 2000) Hinweis: Der Positioniervorgang verlängert sich gegenüber eines Positioniervorgangs mit linearer Rampe etwa um die Ruckzeit.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX InverterParameters



Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Ruckzeit erfolgreich übertragen wurde. **TRUE*: Die Ruckzeit wurde erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter übertragen. **FALSE*: Die Ruckzeit wurde nicht übertragen.
Busy	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Ruckzeit übertragen wird. TRUE: Die Ruckzeit wird momentan übertragen. FALSE: Die Ruckzeit wird momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	 Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Übertragung der Ruckzeit ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Hinweis:


Der Funktionsbaustein MC SetJerk MDX schaltet die Rampenform des Antriebsumrichters von einer linearen Rampe auf eine ruckbegrenzte Rampe um. Bei Durchführung eines drehzahlgeregelten Fahrauftrags verwendet der Antriebsumrichter automatisch eine lineare Rampe. Wenn der Antriebsumrichter anschließend einen Positionierauftrag durchführt, verwendet er dafür automatisch wieder die ruckbegrenzte Rampe.

Wenn Sie den Eingang JerkTime auf 0 setzen, schaltet der Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX die Rampenform wieder auf die lineare Rampe zurück.



Verzeichnis MDX InverterParameters

4.6.6 Funktionsbaustein MC_SetHomeParameters_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_SetHomeParameters_MDX dient zum Einstellen der Parameter, die für eine Referenzfahrt der Motorachse erforderlich sind. Der Funktionsbaustein MC_SetHomeParameters_MDX überträgt die für ein Referenzfahrt erforderlichen Parameter von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter.

Nähere Informationen über die Referenzfahrt-Parameter und Referenzfahrt-Typen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe der Software MOVITOOLS®-MotionStudio.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_SetHomeParameters_MDX ist nur anwendbar auf Motorachsen mit Geber.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_SetHomeParameters_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Dieser Eingang dient zum Starten der Übertragung der Parameter. Wenn an diesem Eingang eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung der Parameter von der Steuerung MOVI-PLC [®] zum Antriebsumrichter.
RefSpeed1	DINT	Dieser Eingang legt die Referenz-Drehzahl 1 fest.
RefSpeed2	DINT	Dieser Eingang legt die Referenz-Drehzahl 2 fest.
RefType	DINT	Dieser Eingang legt den Typ der Referenzfahrt fest (08).
ZeroPulse	BOOL	Dieser Eingang zeigt an, ob die Motorachse bei der Referenzfahrt auf den Null-Impuls referenziert wird. TRUE: Die Motorachse wird bei der Referenzfahrt auf den Null-Impuls referenziert. FALSE: Die Motorachse wird bei der Referenzfahrt nicht auf den Null-Impuls referenziert.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_InverterParameters

eteine neters

Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_SetHomeParameters_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob alle Parameter erfolgreich übertragen wurden. TRUE: Alle Parameter wurden erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC [®] zum Antriebsumrichter übertragen. FALSE: Die Parameter wurden nicht übertragen.
Busy	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Parameter übertragen werden. • TRUE: Die Parameter werden momentan übertragen. • FALSE: Die Parameter werden momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Übertragung der Parameter ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.


Q

Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX_Supplements

4.7 Verzeichnis MDX_Supplements

4.7.1 Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX steuert maximal zwei TouchProbe-Interrupt-Routinen.

- Der Funktionsbaustein bildet die Interrupt-Routinen im IPOS[®]-Code des angeschlossenen Antriebsumrichters ab. Der Antriebsumrichter initialisiert insgesamt drei azyklische Sendeobjekte (Steuerwort 2, TouchProbe1-Position, TouchProbe2-Position).
- Wenn das Eingangssignal Enable des Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt wird, richtet der Funktionsbaustein ein Empfangsobjekt ein. Wenn der Funktionsbaustein das TouchProbe-Ereignis feststellt, liest er die Istpositionen vom Antriebsumrichter ein.

TouchProbe-Routine

1. Aufruf des Funktionsbausteins

- Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX wird aufgerufen, indem das Eingangssignal Enable auf TRUE gesetzt wird.
- Der Antriebsumrichter initialisiert den IPOS[®]-Zustand automatisch und startet eine TouchProbe-Interrupt-Routine. (Flankenwechsel und TouchProbe-Auswahl)
- 2. Warten auf ein TouchProbe-Ereignis
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX setzt den Ausgang Enabled auf TRUE.
- 3. Das TouchProbe-Ereignis ist eingetreten.
 - Der Antriebsumrichter meldet der Steuerung MOVI-PLC[®] das Eintreten des TouchProbe-Ereignisses.
 (CtrlWord2, TouchProbe1 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX liest die TouchProbe-Position des ausgewählten Gebersystems ein.
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX erhöht den Wert des Ausgangs Counter um eins.
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX setzt den Ausgang EdgeDetected auf TRUE.
 - Die Überwachung des TouchProbe-Eingangs wird erneut gestartet.
- 4. TouchProbe-Ereignis auswerten
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX überträgt die TouchProbe-Positionen auf die Ausgänge *TouchProbePos_X14* bis *TouchProbePos_X62*.
 - Der Funktionsbaustein setzt den Ausgang EdgeDetected auf FALSE zurück.
 - Der Funktionsbaustein aktiviert die TouchProbe-Interrupt-Routine.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_Supplements



Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung	
Enable	BOOL	Dieser Eingang dient zur Aktivierung des Funktionsbausteins MC_TouchProbe1_MDX. Der Funktionsbaustein wird nur ausgeführt, wenn der Eingang <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist. Die Werte der anderen Eingänge werden nur eingelesen, wenn am Eingang <i>Enable</i> eine steigende Flanke auftritt.	
TouchProbe Source	MC_TP_ SOURCE _MDX	Dieser Eingang legt das Gebersystem fest. Diese Einstellung erfolgt unabhängig von der Einstellung in der Steuerungskonfiguration. • X15: Ein Motorencoder misst die Position. • X14: Ein externer Encoder misst die Position. • SSI: Ein Absolut-Encoder misst die Position (DIP11B).	
Edge	MC_TP_ EDGE_MDX	Dieser Eingang legt die Flankenauswertung des TouchProbe-Eingangs fest: • EN: Beide Flanken • EN_H!: Steigende Flanke • EN_LO: Fallende Flanke	
PresetCounter	DINT	Dieser Eingang legt den Initialwert des Ausgangs Counter fest.	
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.	

Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe1_MDX verfügt über folgende Ausgänge:


Ausgang	Тур	Bedeutung
EdgeDetected	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob ein TouchProbe-Interrupt-Ereignis stattgefunden hat. • TRUE: Ein TouchProbe-Ereignis hat stattgefunden. • FALSE: Dieser Ausgang wird automatisch nach jedem Steuerungszyklus auf FALSE gesetzt.
Enabled	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Funktionsbaustein aktiv ist. • TRUE: Der Eingang Enable ist auf TRUE gesetzt. • FALSE: Der Eingang Enable ist auf FALSE gesetzt.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. • FALSE: Im Funktionsbaustrein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
TouchProbePos	DINT	Dieser Ausgang zeigt die TouchProbe-Position des ausgewählten Gebersystems an.
Counter	DINT	Dieser Ausgang zeigt die Anzahl der TouchProbe-Interrupt-Ereignisse an.

Q

Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX_Supplements

4.7.2 Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX steuert maximal zwei TouchProbe-Interrupt-Routinen.

- Der Funktionsbaustein bildet die Interrupt-Routinen im IPOS[®]-Code des angeschlossenen Antriebsumrichters ab. Der Antriebsumrichter initialisiert insgesamt drei azyklische Sendeobjekte (Steuerwort 2, TouchProbe1-Position, TouchProbe2-Position).
- Wenn das Eingangssignal Enable des Funktionsbausteins auf TRUE gesetzt wird, richtet der Funktionsbaustein ein Empfangsobjekt ein. Wenn der Funktionsbaustein das TouchProbe-Ereignis feststellt, liest er die Istpositionen vom Antriebsumrichter ein.

TouchProbe-Routine

1. Aufruf des Funktionsbausteins

- Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX wird aufgerufen, indem das Eingangssignal Enable auf TRUE gesetzt wird.
- Der Antriebsumrichter initialisiert den IPOS[®]-Zustand automatisch und startet eine TouchProbe-Interrupt-Routine. (Flankenwechsel und TouchProbe-Auswahl)
- 2. Warten auf ein TouchProbe-Ereignis
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX setzt den Ausgang Enabled auf TRUE.
- 3. Das TouchProbe-Ereignis ist eingetreten.
 - Der Antriebsumrichter meldet der Steuerung MOVI-PLC[®] das Eintreten des TouchProbe-Ereignisses.
 (CtrlWord2, TouchProbe2 -> Bit 0, TouchProbe2 -> Bit 1)
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX liest die TouchProbe-Position des ausgewählten Gebersystems ein.
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX erh\u00f6ht den Wert des Ausgangs Counter um eins.
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX setzt den Ausgang EdgeDetected auf TRUE.
 - Die Überwachung des TouchProbe-Eingangs wird erneut gestartet.
- 4. TouchProbe-Ereignis auswerten
 - Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX überträgt die TouchProbe-Positionen auf die Ausgänge *TouchProbePos_X14* bis *TouchProbePos_X62*.
 - Der Funktionsbaustein setzt den Ausgang EdgeDetected auf FALSE zurück.
 - Der Funktionsbaustein aktiviert die TouchProbe-Interrupt-Routine.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_Supplements



Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung	
Enable	BOOL	Dieser Eingang dient zur Aktivierung des Funktionsbausteins MC_TouchProbe2_MDX. Der Funktionsbaustein wird nur ausgeführt, wenn der Eingang <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist. Die Werte der anderen Eingänge werden nur eingelesen, wenn am Eingang <i>Enable</i> eine steigende Flanke auftritt.	
TouchProbe Source	MC_TP_ SOURCE _MDX	Dieser Eingang legt das Gebersystem fest. Diese Einstellung erfolgt unabhängig von der Einstellung in der Steuerungskonfiguration. • X15: Ein Motorencoder misst die Position. • X14: Ein externer Encoder misst die Position. • SSI: Ein Absolut-Encoder misst die Position (DIP11B).	
Edge	MC_TP_ EDGE_MDX	Dieser Eingang legt die Flankenauswertung des TouchProbe-Eingangs fest: • EN: Beide Flanken • EN_H: Steigende Flanke • EN_LO: Fallende Flanke	
PresetCounter	DINT	Dieser Eingang legt den Initialwert des Ausgangs Counter fest.	
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.	

Ausgänge


Der Funktionsbaustein MC_TouchProbe2_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
EdgeDetected	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob ein TouchProbe-Interrupt-Ereignis stattgefunden hat. • TRUE: Ein TouchProbe-Ereignis hat stattgefunden. • FALSE: Dieser Ausgang wird automatisch nach jedem Steuerungszyklus auf FALSE gesetzt.
Enabled	BOOL	 Dieser Ausgang zeigt an, ob der Funktionsbaustein aktiv ist. TRUE: Der Eingang Enable ist auf TRUE gesetzt. FALSE: Der Eingang Enable ist auf FALSE gesetzt.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten. • FALSE: Im Funktionsbaustrein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
TouchProbePos	DINT	Dieser Ausgang zeigt die TouchProbe-Position des ausgewählten Gebersystems an.
Counter	DINT	Dieser Ausgang zeigt die Anzahl der TouchProbe-Interrupt-Ereignisse an.



Verzeichnis MDX_Supplements

4.7.3 Funktionsbaustein MC_ReadActualPosition_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_ReadActualPosition_MDX dient zum Einlesen der aktuellen Position der Motorachse, die vom verwendeten Gebersystem erfasst wird. Das verwendete Gebersystem wird in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern des Antriebsumrichters festgelegt.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_ReadActualPosition_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen. Bei geberlosen Motorachsen darf der Wert der übertragenen Istposition nicht verwendet werden, wenn am Eingang *X15* kein Motorgeber angeschlossen und als Geber in der Steuerungskonfiguration *X15* eingestellt ist.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_ReadActualPosition_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Dieser Eingang dient zur Aktivierung des Funktionsbausteins. Der Auftrag des Funktionsbausteins wird nur ausgeführt, wenn dieser Eingang auf <i>TRUE</i> gesetzt ist.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_ReadActualPosition_MDX verfügt über folgende Ausgänge:


Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob die Motorachs-Position erfolgreich übertragen wurde. * TRUE: Der Wert der Motorachs-Position des Ausgangs Position ist gültig. * FALSE: Die Motorachs-Position wurde nicht übertragen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. • TRUE: Während der Übertragung der Motorachs-Position ist ein Fehler aufgetreten. • FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
<i>Error</i> ID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Position	DINT	Dieser Ausgang enthält die übertragene Motorachs-Position.
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX Supplements



4.7.4 Funktionsbaustein MC_ReadAxisError_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_ReadAxisError_MDX dient zum Einlesen des aktuellen Fehlercodes der Motorachse vom Antriebsumrichter zur Steuerung MOVI-PLC[®].

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_ReadAxisError_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_ReadAxisError_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung	
Enable	BOOL	Dieser Eingang dient zur Aktivierung des Funktionsbausteins. Der Auftrag des Funktionsbausteins wird nur ausgeführt, wenn dieser Eingang auf <i>TRUE</i> gesetzt ist.	
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.	

Ausgänge


Der Funktionsbaustein MC_ReadAxisError_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Fehlercode erfolgreich übertragen wurde. • TRUE: Der Wert des Fehlercodes des Ausgangs ist gültig. • FALSE: Die Fehlercode wurde nicht übertragen.
Error	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Übertragung des Fehlercodes ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
AxisError	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der Antriebsumrichter einen Fehler erkannt hat. TRUE: Der Antriebsumrichter hat einen Fehler erkannt. FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
AxisErrorCode	WORD	Dieser Ausgang enthält den übertragenen Fehlercode.
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.



Verzeichnis MDX_Supplements

4.7.5 Funktionsbaustein MC_ReadStatus_MDX



Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC_ReadStatus_MDX dient zum Einlesen des PLCopen-Zustands der Motorachse vom Antriebsumrichter zur Steuerung MOVI-PLC®.

Anwendung

Der Funktionsbaustein MC_ReadStatus_MDX ist anwendbar auf alle Motorachsen.

Eingänge

Der Funktionsbaustein MC_ReadStatus_MDX verfügt über folgende Eingänge:

Eingang	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Dieser Eingang dient zur Aktivierung des Funktionsbausteins. Der Auftrag des Funktionsbausteins wird nur ausgeführt, wenn dieser Eingang auf <i>TRUE</i> gesetzt ist.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX_Supplements



Ausgänge

Der Funktionsbaustein MC_ReadStatus_MDX verfügt über folgende Ausgänge:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand übertragen wurde. TRUE: Der PLCopen-Zustand wurde übertragen. FALSE: Die PLCopen-Zustand wurde nicht übertragen.
Error	BOOL	 Dieser Ausgang zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist. TRUE: Während der Übertragung des PLCopen-Zustands ist ein Fehler aufgetreten. FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\rightarrow$ Seite 68).
Errorstop	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Antriebsumrichters auf <i>Errorstop</i> gesetzt ist. • TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf <i>Errorstop</i> gesetzt. • FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf <i>Errorstop</i> gesetzt.
Stopping	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Antriebsumrichters auf <i>Stopping</i> gesetzt ist. • <i>TRUE</i> : Der PLCopen-Zustand ist auf <i>Stopping</i> gesetzt. • <i>FALSE</i> : Der PLCopen-Zustand ist nicht auf <i>Stopping</i> gesetzt.
StandStill	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Antriebsumrichters auf <i>StandStill</i> gesetzt ist. • <i>TRUE</i> : Der PLCopen-Zustand ist auf <i>StandStill</i> gesetzt. • <i>FALSE</i> : Der PLCopen-Zustand ist nicht auf <i>Standstill</i> gesetzt.
Discrete Motion	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Antriebsumrichters auf <i>DiscreteMotion</i> gesetzt ist. * TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf <i>DiscreteMotion</i> gesetzt. * FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf <i>DiscreteMotion</i> gesetzt.
Continuous Motion	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Antriebsumrichters auf ContinuousMotion gesetzt ist. TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf ContinuousMotion gesetzt. FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf ContinuousMotion gesetzt.
Synchronized Motion	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Antriebsumrichters auf SynchronizedMotion gesetzt ist. TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf SynchronizedMotion gesetzt. FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf SynchronizedMotion gesetzt.
Homing	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Antriebsumrichters auf <i>Homing</i> gesetzt ist. • TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf <i>Homing</i> gesetzt. • FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf <i>Homing</i> gesetzt.
Interpolation	BOOL	Dieser Ausgang zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Antriebsumrichters auf <i>Interpolation</i> gesetzt ist. • TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf <i>Interpolation</i> gesetzt. • FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf <i>Interpolation</i> gesetzt.
Axis	AXIS_REF	Dieser Ausgang zeigt die Achsreferenz an.

Q

Beschreibung der Funktionsbausteine Fehler-Identifikator

4.8 Fehler-Identifikator

Die folgende Tabelle zeigt den Fehlercode, die Fehlerbezeichnung und die Beschreibung der Fehler, die am Ausgang *ErrorID* der Funktionsbausteine auftreten können.

Fehler- code	Fehler- bezeichnung	Fehler- beschreibung			
Allgemein	Allgemeine IEC Fehlercodes				
FA0001h	E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS	Maximale Anzahl anschließbarer Achsen überschritten			
FA0002h	E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR	Fehler bei der Initialisierung einer MOVI-PLC® Schnittstelle			
FA0003h	E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY	COM-Schnittstelle ist nicht bereit			
FA0004h	E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE	COM-Schnittstelle ist nicht gültig			
FA0005h	E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR	COM-Adresse ist nicht gültig			
FA0006h	E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGIE_OPTION	Für die angeforderte Funktion ist ein Antriebsumrichter MOVIDRIVE® in der Technologie-Ausführung erforderlich.			
FA0070h	E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE	Wert für den Parameterzugriff liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs.			
FA0071h	E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION	Ungültige Auswahl des Eingangs am Funktionsbaustein			
FA0072h	E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE	Ungültiger Service			
MPLCMot	ion_MDX Fehlercodes				
FB0030h	E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED	Am CAN-Bus wurde kein Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX erkannt. CAN-Verbindung prüfen!			
FB0031h	E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR	Benötigte CAN-ID ist belegt			
FB0032h	E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION	Zyklische Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC® und dem Antriebsumrichter MOVIDRIVE® ist unterbrochen.			
FB0033h	E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR	Fehler während des IPOS®-Downloads			
FB0034h	E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED	Falsches Gerät angeschlossen. Steuerungskonfiguration überprüfen!			
FB0035h	E_MDX_CONNECTAXIS_SIMULATION_NOT_AVAILABLE	Funktion kann im Simulationsmode nicht ausgeführt werden.			
FB0060h	E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY	Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX ist im Zustand "24- V-Betrieb" oder "Sicherer Halt". Einschalten ist nicht mög- lich!			
FB0061h	E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE	Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX ist im Fehlerzustand. Einschalten ist nicht möglich!			
FB0070h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL	Motion-Funktionsbaustein darf aus dem aktuellen PLCopen Zustand nicht ausgeführt werden.			
FB0071h	E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED	Motion-Funktionsbaustein wurde aufgerufen, bevor MC_ConnectAxis_MDX eine logische Adresse (AXIS_REF) generiert hat.			
FB0072h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR	Motion-Funktionsbaustein wurde mit ungültiger logischer Adresse (AXIS_REF) aufgerufen.			
FB0073h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE	Motion-Funktionsbaustein darf aus dem aktuellen PLCopen Zustand nicht ausgeführt werden.			
FB0074h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE	Motion-Funktionsbaustein kann in der Betriebsart des Umrichters MOVIDRIVE® MDX nicht ausgeführt werden.			
FB0075h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS	Motion-Funktionsbaustein kann im aktuellen Zustand des Umrichters MOVIDRIVE® MDX nicht ausgeführt werden			
FB0076h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY	Drehzahlvorgabe ist außerhalb des Wertebereichs.			
FB0090h	E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW	Puffer für Parameterkanal ist voll.			
FB0091h	E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY	Parameterzugriff, während der Parameterkanal noch belegt ist			
FB0092h	E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY	Parameterzugriff, während der Parameterkanal noch belegt ist			



Beschreibung der Funktionsbausteine Fehler-Identifikator



Fehler-	Fehler-	Fehler-				
code	bezeichnung	beschreibung				
MPLCUtili	ties Fehlercodes					
FC0001h	E_WAGO_TIME_OUT_SBUS_INIT	Interner Timeout während SBUS-Initialisierung				
FC0002h	E_WAGO_TIME_OUT_WAGO_INIT	Timeout während Initialisierung des WAGO-Moduls				
FC0003h	E_WAGO_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ	Abbruch der Verbindung zum WAGO-Modul während der Initialisierung				
FC0004h	E_WAGO_WATCH_DOG_ERROR	Watchdog-Fehler. Kommunikation zum WAGO-Modul ist- unterbrochen.				
MPLCSys	MPLCSystem Fehlercodes (Auszug)					
CC0070h	E_NO_MATCH_FOR_PARAMSET	Für die Achse ist kein Eintrag in der Steuerungskonfiguration vorhanden.				
F2000Ah	E_MVLINK_CAN	MOVILINK®-Fehler. Mögliche Ursache: Wert außerhalb des Wertebereichs				
F20002h	E_MVLINK_RS485	MOVILINK®-Fehler. Mögliche Ursache: Wert außerhalb des Wertebereichs				

Programmierbeispiele Voraussetzungen

5 Programmierbeispiele

Dieses Kapitel beschreibt die Programmierung verschiedener Antriebsaufgaben unter Verwendung der im vorliegenden Handbuch beschriebenen Funktionsbausteine an konkreten Beispielen.

Außerdem führt Sie dieses Kapitel in den grundlegenden Umgang mit der Steuerungskonfiguration, dem Bibliotheksverwalter sowie dem [FUP-Editor] der Software MOVI-TOOLS®-MotionStudio ein.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe der Software MOVI- $\mathsf{TOOLS}^{\$}$ -MotionStudio.

5.1 Voraussetzungen

Um die erstellten Programme mit einer Motorachse testen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Steuerung MOVI-PLC[®] und ein Antriebsumrichter MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B mit angeschlossenem Motor¹⁾ sind gemäß den Anleitungen in den entsprechenden Handbüchern installiert.
- Zwischen dem CAN-1-Anschluss der Steuerung MOVI-PLC[®] und dem CAN-1-Anschluss des Antriebsumrichters MOVIDRIVE[®] MDX60B/61B ist eine Systembusverbindung gemäß den Hinweisen in den entsprechenden Handbüchern korrekt installiert²).
- Der Engineering-PC ist gemäß den Hinweisen in den entsprechenden Handbüchern korrekt an die Steuerung MOVI-PLC[®] angeschlossen. Die Schnittstelle des Engineering-PCs ist entsprechend konfiguriert.
- Die Inbetriebnahme des Antriebsumrichters MOVIDRIVE[®] MDX60/B61B zur Ansteuerung durch eine MOVI-PLC[®]-Steuerung wurde mit Hilfe des Inbetriebnahmeassistenten durchgeführt (→ Abschnitt 3.3, Seite 10).

Wenn die Steuerung MOVI-PLC[®] über den Rückwandstecker mit dem Antriebsumrichter kommuniziert, ist die Systembus-Verbindung über den CAN 1-Anschluss nicht erforderlich.



¹⁾ Zum Positionieren ist ein Motor mit Geber erforderlich.



5.2 Positionieren einer Motorachse

Aufgabenbeschreibung

Wenn an einem digitalen Eingang des angeschlossenen Antriebsumrichters MOVI-DRIVE® MDX60B/61B eine steigende Flanke der DC-24-V-Spannung auftritt, soll die angeschlossene Motorachse zehn Umdrehungen nach rechts gedreht und positioniert werden.

Die Bedienung des Antriebs erfolgt vollständig durch Verwendung der digitalen Eingänge. Die Steuerung MOVI-PLC[®] wertet die Eingänge des Antriebsumrichters aus und steuert die Positionierung der Motorachse.

Teilaufgaben

Das Programmierbeispiel untergliedert sich in folgende Teilaufgaben:

- 1. Erstellung eines neues Projekts
- 2. Einstellung der Steuerungskonfiguration
- 3. Einbinden der erforderlichen Bibliotheken
- 4. Programmierung der Kommunikation mit der Motorachse
- 5. Programmierung des Ein-/Ausschaltens des Antriebsumrichters
- 6. Programmierung des Positionierens der Motorachse
- 7. Übertragen des Projektes an die Steuerung MOVI-PLC®
- 8. Testen des Programms


Programmierbeispiele

Positionieren einer Motorachse

Schritt 1

Neues Projekt erstellen

- 1. Schalten Sie den Engineering-PC und die Steuerung MOVI-PLC^{® 1)} ein.
- 2. Starten Sie den PLC-Editor der Software MOVITOOLS[®]-MotionStudio gemäß der Anleitung im Kapitel "Start MOVITOOLS[®]-MotionStudio" im Handbuch der MOVI-PLC[®].
- 3. Erstellen Sie ein neues Projekt, indem Sie auf [Datei] / [NEU] (bzw. [File] / [New]) klicken.
- 4. Wählen Sie im Dialog [Zielsystem Einstellungen] (bzw. [Target Settings]) die Konfiguration Ihrer MOVI-PLC[®], in diesem Programmierbeispiel z.B. [MOVIPLC basic DHP11B], aus und klicken Sie auf die [OK]-Taste.



20030AXX

- 5. Verändern Sie für dieses Beispiel im Dialog [Neuer Baustein] (bzw. [New POU]) den Namen des Funktionsbausteins "PLC_PRG" nicht. Die Steuerung MOVI-PLC[®] führt den Baustein mit dem Namen "PLC_PRG" nach dem Programmstart (im Schritt 8 dieses Beispiels) automatisch aus.
- 6. Wählen Sie im Feld [Typ des Bausteins] (bzw. [Type of POU]) die Auswahl [Programm] (bzw. [Program]) aus.
- 7. Klicken Sie im Feld [Sprache des Bausteins] (bzw. [Language of the POU]) die Option [FUP] (bzw. [FBD]) an, und bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie auf [OK] klicken.
- 8. Speichern Sie das Projekt, indem Sie auf [Datei] / [Speichern] (bzw. [File] / [Save]) klicken und den gewünschten Namen des Projekts eingeben. Wiederholen Sie das Speichern regelmäßig nach einigen ausgeführten Änderungen bzw. nach Abschluss der Programmerstellung.


Die Steuerung MOVI-PLC[®] muss entsprechend ihrer Ausführung mit Spannung versorgt werden, oder der Antriebsumrichter, in dem die Hardware der Steuerung MOVI-PLC[®] eingesteckt ist, muss eingeschaltet werden.





Schritt 2 Steuerungskonfiguration einstellen

Um die Schnittstellen der Steuerung MOVI-PLC[®] für die Einbindung von Peripherie sowie die Kommunikation mit weiteren Geräten wie z.B. Umrichtern, E/A-Modulen oder auch einer übergeordneten Steuerung nutzen zu können, stellen Sie die Steuerungskonfiguration entsprechend ein.




20031AXX

- 1. Wählen Sie dazu das Fenster [Ressourcen] (bzw. [Recources]) aus, indem Sie auf den entsprechenden Tabreiter klicken [1].
- 2. Aktivieren Sie die [Steuerungskonfiguration] (bzw. [PLC Configuration]") durch einen Doppelklick [2].
- 3. Stellen Sie im Menü [Extras] die [Standardkonfiguration] (bzw. [Standard configuration]) einmalig ein und bestätigen Sie die erscheinende Abfrage, ob Sie die aktuelle Konfiguration verwerfen und mit der Standardkonfiguration ersetzen möchten, mit [Ja] [3].
- 4. Öffnen Sie den Konfigurationsbaum, indem Sie jeweils auf das [+]-Symbol vor [MO-VI-PLC basic DHP11B] und [Communication] klicken [4].
- 5. Aktivieren Sie die CAN-1-Schnittstelle der Steuerung MOVI-PLC[®], indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Element [Can 1 disabled] klicken und im Kontextmenü [Element ersetzen] (bzw. [Replace element]) / [Can 1 enabled] auswählen [5].
- 6. Konfigurieren Sie den Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B an der CAN-1-Schnittstelle, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Element [Can 1 enabled] klicken und im Kontextmenü [Unterelement anhängen] (bzw. [Append Subelement]) und [MOVIDRIVE MDX B] auswählen.



ProgrammierbeispielePositionieren einer Motorachse




- 7. Markieren Sie das Element [MOVIDRIVE MDX B] und geben Sie im Fenster [Modulparameter] (bzw. [Module parameters]) die bei der Inbetriebnahme des Antriebsumrichters ausgewählte S-Bus-Adresse ein [1].
- 8. Im Steuerungsprogramm können Sie die Ein-/Ausgänge durch direkte Adressangabe mittels der Syntax "%I" / "%Q" verwenden.
 - Einfacher ist jedoch die Nutzung symbolischer Bezeichner wie folgt: Klicken Sie jeweils auf das [+]-Symbol vor [MOVIDRIVE MDX B] und [Inputs]. Klicken Sie auf das entsprechende Feld [AT] im Konfigurationsbaum und geben den gewünschten Namen ein. In diesem Beispiel sind dies für die digitalen Eingänge des Antriebsumrichters der symbolische Bezeichner [DI_MDX1] bzw. für die einzelnen Ein-/Ausgänge die symbolischen Bezeichner [Power_MDX1] und [Move_MDX1] [2].



ProgrammierbeispielePositionieren einer Motorachse

Schritt 3 Bibliotheken einbinden

Um die Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion_MDX.lib verwenden zu können, fügen Sie die Bibliothek [MPLCMotion_MDX.lib] gemäß der folgenden Beschreibung zu den bereits vorhandenen Bibliotheken hinzu.




- 1. Aktivieren Sie den [Bibliotheksverwalter] (bzw. [Library Manager]) durch einen Doppelklick [1].
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bibliotheks-Feld und wählen Sie den Menüpunkt [Weitere Bibliothek] (bzw. [Additional Library]) aus [2].
- 3. Wählen Sie die Bibliothek [MPLCMotion_MDX.lib] aus und klicken Sie auf die [Öffnen]-Taste.

Positionieren einer Motorachse


Schritt 4 Programmierung der Kommunikation mit der Motorachse

Zum Aufbau und zur Durchführung der Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC[®] und dem Antriebsumrichter fügen Sie eine Instanz des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX wie folgt ein.



20034AXX

- 1. Wählen Sie dazu das Fenster [Bausteine] (bzw. [POUs]) aus, indem Sie auf den entsprechenden Tabreiter klicken [1].
- 2. Öffnen Sie den Editor des Bausteins [PLC_PRG(PRG)] durch einen Doppelklick [2].
- 3. Fügen Sie einen neuen Funktionsbaustein ein, indem Sie im ersten Netzwerk zunächst auf das Kästchen neben den Fragezeichen [???] und anschließend auf die [1]-Taste klicken [3].



20036AXX


- 4. Markieren Sie den Text "AND" im neu eingefügten Funktionsbaustein.
- 5. Drücken Sie die <F2>-Taste. Die Software öffnet den Dialog [Eingabehilfe] (bzw. [Help Manager]).



Positionieren einer Motorachse



- 6. Wählen Sie auf der linken Seite des Dialogs [Standard-Funktionsblöcke] (bzw. [Standard Function Blocks]) aus [1].
- 7. Wählen Sie auf der rechten Seite des Dialogs den Funktionsbaustein [MC_ConnectAxis_MDX (FB)] im Verzeichnis [MDX_Main] der Bibliothek [MPLCMotion_MDX] aus. Klicken Sie auf die [OK]-Taste [2].



- 8. Klicken Sie auf den eingefügten Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX und anschließend auf die Fragezeichen "???" über dem Funktionsbaustein [1].
- 9. Geben Sie den Instanznamen (z.B. "ConnectAxis_1") des Funktionsbausteins ein [2] und drücken Sie die <ENTER>-Taste. Bestätigen Sie den erscheinenden Dialog [Variablendeklaration] (bzw. [Declare Variable]), indem Sie auf die [OK]-Taste klicken.
- 10.Geben Sie an den Eingängen des Funktionsbausteins folgende Werte ein, indem Sie jeweils auf die Fragezeichen "???" links neben dem Eingang klicken, den Wert eingeben und die <ENTER>-Taste drücken:


Enable	TRUE
Node	SBUS_NODE_1
SBUS_Address	bei der Inbetriebnahme des Antriebsumrichters eingestellte SBUS-1-Adresse

Positionieren einer Motorachse

Schritt 5

Programmierung des Ein-/Ausschaltens des Antriebsumrichters

Fügen Sie einen Funktionsbaustein ein, der den Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B ein- bzw. ausschaltet. Das Einschalten ist nur möglich, wenn zuvor der Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX für diese Achse erfolgreich ausgeführt wurde. Außerdem soll der Antriebsumrichter nur eingeschaltet sein, wenn am digitalen Eingang *DI01* des Antriebsumrichters die DC-24-V-Spannung anliegt. Deshalb werden die entsprechenden Signale über einen "AND"-Baustein miteinander verknüpft.



20038AXX

- Klicken Sie dazu auf die Linie des Ausgangs Done des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX.
- 2. Fügen Sie einen neuen "AND"-Funktionsbaustein ein, indem Sie auf die < > -Taste klicken.
- 3. Legen Sie am zweiten Eingang des neuen "AND"-Funktionsbausteins den am digitalen Eingang *DI01* des Antriebsumrichters eingelesenen Wert an, indem Sie den in der Steuerungskonfiguration gewählten symbolischen Namen (in diesem Beispiel "MDX1 DI.1" oder direkt "Power MDX1") eingeben.
- 4. Fügen Sie den Funktionsbaustein MC_Power_MDX ein, indem Sie direkt rechts neben den "AND"-Funktionsbaustein und anschließend auf die [1] -Taste klicken. Wandeln Sie den neu eingefügten "AND"-Funktionsbaustein gemäß der in Schritt 4 beschriebenen Vorgehensweise in einen Funktionsbaustein MC_Power_MDX um. Geben Sie dem Funktionsbaustein z.B. den Instanznamen "Power 1".
- 5. Geben Sie am Eingang PowerOffMode die Konstante "CTRL_INHIBIT" ein.
- 6. Geben Sie am Eingang *Axis* die Achsreferenz "ConnectAxis_1.Axis" ein, die von der Baustein-Instanz *ConnectAxis_1* ausgegeben wird. Klicken Sie dazu auf das Feld "???" vor dem Eingang *Axis* und geben Sie "ConnectAxis_1." ein. Wählen Sie den Eintrag [Axis] im Dialog aus, der automatisch nach Eingabe des Punktes erscheint. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie die <ENTER>-Taste drücken.




Positionieren einer Motorachse



Schritt 6 Programmierung des Positionierens einer Motorachse

Fügen Sie einen Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX ein, der eine relative Positionierbewegung der Motorachse steuert. In diesem Beispiel soll sich die Motorachse bei jeder steigenden Flanke der DC-24-V-Spannung am digitalen Eingang DI02 des Antriebsumrichters zehn Umdrehungen (=10 x 4096 Inkremente der Gebers) im Uhrzeigersinn drehen. Während der Konstantfahrt soll sich die Motorachse mit einer Geschwindigkeit von 1000 1/min drehen.



- 20039AXX
- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine freie Fläche des Netzwerks [0001] und wählen Sie im erscheinenden Kontextmenü [Netzwerk (danach)] (bzw. [Network (after)] aus.
- 2. Fügen Sie gemäß der im Schritt 4 beschriebenen Vorgehensweise im neuen Netzwerk [0002] einen Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX ein und geben Sie ihm einen Instanznamen (z.B. "MoveRelative_1"). Den Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX finden Sie im Verzeichnis [MDX_SingleAxis] der Bibliothek [MPLCMotion_MDX] unter [Standard Function Blocks].
- 3. Geben Sie an den Eingängen des Funktionsbausteins folgende Werte ein:

Distanz	40960
Velocity	1000
Acceleration	500
Deceleration	500
Axis	ConnectAxis_1.Axis

- 4. Der Fahrbefehl ist nur ausführbar, wenn der Funktionsbaustein MC Power MDX zuvor erfolgreich ausgeführt wurde. Deshalb legen Sie am Eingang Execute des Funktionsbausteins MC_MoveRelative_MDX das Ergebnis einer "AND"-Verknüpfung zwischen dem Status-Ausgang des Funktionsbausteins MC_Power_MDX und dem digitalen Eingang, der zum Starten der Bewegung vorgesehenen ist, an.
 - Klicken Sie dazu auf die Linie vor dem Eingang Execute. Fügen Sie einen neuen "AND"-Funktionsbaustein ein, indem Sie auf die [📳] -Taste klicken. Belegen Sie die Eingänge des "AND"-Funktionsbausteins entsprechend (siehe Abbildung oben).
- 5. Zum Übersetzen des Projekts wählen Sie den Menüpunkt [Projekt] (bzw. [Project]) ./ [Alles übersetzen] (bzw. [Rebuild all]) aus. Bei fehlerfreier Programmierung zeigt das Meldefenster "0 Error(s), 0 Warnings(s)" an.

Positionieren einer Motorachse

Schritt 7

Projekt an die Steuerung MOVI-PLC® übertragen

Klicken Sie auf den Menüpunkt [Online] / [Kommunikationsparameter] (bzw. [Communication Parameters]).

Stellen Sie im erscheinenden Dialog die Kommunikationsparameter entsprechend des verwendeten Kommunikationskanals ein. Dieser Schritt ist nur einmal erforderlich.

Klicken Sie anschließend auf den Menüpunkt [Online] / [Einloggen] (bzw. [Login]).

Bestätigen Sie die im erscheinenden Dialog angezeigte Frage, ob ein Programm geladen werden soll, indem Sie auf [Ja] klicken.

Schritt 8

Programm testen

Im letzten Schritt führen Sie das Programm aus, indem Sie die verwendeten digitalen Eingänge entsprechend schalten.



Warnung:

In Abhängigkeit von der Klemmenbelegung, des Antriebsumrichter-Zustandes und des Steuerungsprogramms kann sich die Motorachse nach dem Starten der Steuerung MOVI-PLC[®] sofort bewegen. Um Schäden zu vermeiden, halten Sie ausreichend Abstand von allen bewegten Teilen!

Schalten Sie den Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B ein, wenn dies nicht bereits in Schritt 1 zum Einschalten der Steuerung MOVI-PLC® erfolgt ist.

Starten Sie die Steuerung MOVI-PLC[®], indem Sie auf den Menüpunkt [Online] / [Start] (bzw. [Run]) klicken.

Schalten Sie den Antriebsumrichter ein, indem Sie nacheinander am Eingang *DI00* "/ Reglersperre" und am Eingang *DI01* (Enable des Funktionsbausteins MC_Power_MDX) die DC-24-V-Spannung anlegen.

Starten Sie die Positionierbewegung der Motorachse, indem Sie am Eingang *DI02* des Antriebsumrichters die DC-24-V-Spannung anlegen.


Die Programmierung war erfolgreich, wenn sich die Motorachse mit jeder steigenden Flanke der DC-24-V-Spannung am Eingang *DI02* um zehn Umdrehungen in positiver Richtung dreht.

Weitere Details zum Verhalten der Steuerung MOVI-PLC[®] und des angeschlossenen Antriebsumrichters MOVIDRIVE[®] in diesem Beispiel entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt "Traceaufzeichnung".





Traceaufzeichnung



Bei der steigenden Flanke des Signals *Move_MDX1* am Eingang *Execute* des Funktionsbausteins MC_MoveRelative_MDX setzt sich die Motorachse zum Erreichen der Zielposition in Bewegung [1]. Der Ausgang *Active* zeigt dies an, indem er auf *TRUE* gesetzt wird.

Nach erfolgreicher Positionierung setzt der Funktionsbaustein den Ausgang *Active* wieder auf *FALSE* zurück und setzt den Ausgang *Done* auf *TRUE* [2]. In diesem Beispiel ist der Ausgang *Done* nur während eines Steuerungszyklus auf *TRUE* gesetzt, weil das Eingangssignal *Execute* bereits vor Abschluss der Positionierung auf *FALSE* zurück gesetzt wurde.

Aufgrund der anschließenden steigenden Flanke am Eingang *Execute* startet die Motorachse erneut eine Positionierbewegung [3].

Allerdings erfolgt die nächste steigende Flanke am Eingang *Execute* bereits vor Abschluss der Positionierung. Eine weitere Positionierung, ausgehend von der aktuellen Position der Motorachse zum Zeitpunkt der letzten steigenden Flanke am Eingang *Execute*, wird fließend angehängt [4]. Somit wird die Motorachse nicht auf Stillstand abgebremst, sondern direkt in die nächste Bewegung übergeführt.



ProgrammierbeispielePositionieren einer Motorachse

Nach Abschluss der Positionierung setzt der Funktionsbaustein den Ausgang *Active* wieder auf *FALSE* zurück. Das Ausgangssignal *Done* bleibt in diesem Fall jedoch auch nach Abschluss der Positionierung auf *TRUE* gesetzt, weil das Eingangssignal *Execute* noch nicht auf *FALSE* zurück gesetzt wurde [5].





5.3 Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber

Aufgabenbeschreibung

Wenn an einem digitalen Eingang des angesteuerten Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B eine steigende Flanke der DC-24-V-Spannung auftritt, soll die angeschlossene Motorachse eine drehzahlgeregelte Bewegung starten. Mit Hilfe eines weiteren digitalen Eingangs soll die Drehzahl der Motorachse zwischen zwei Werten umschaltbar sein. Zwei Eingänge sollen zum Starten einer Bremsbewegung mit Hilfe des Funktionsbausteins MC_Stop_MDX bzw. MC_AxisStop_MDX genutzt werden.


Die Bedienung des Antriebs erfolgt vollständig durch Verwendung der digitalen Eingänge. Die Steuerung MOVI-PLC[®] wertet die Eingänge des Antriebsumrichters aus und steuert die Drehzahlregelung der Motorachse.

Programmierung

Unveränderte Schritte

Programmieren Sie die Schritte 1, 3-5 und 7 unverändert gemäß dem vorhergehenden Programmierbeispiel "Positionieren einer Motorachse".

Schritt 2 Steuerungskonfiguration erstellen



20088AXX

Ordnen Sie in der Steuerungskonfiguration zusätzlich zu den Bezeichnern [Power_MDX1] und [Move_MDX1] auch die Bezeichner

- [RapidSpeed_MDX1]
- [AxisStop_MDX1]
- [Stop_MDX1]

den digitalen Eingängen des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B gemäß der Abbildung zu [1].






Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber

Schritt 6

Programmierung der Drehzahlregelung



20089AXX

- 1. Erstellen Sie gemäß der beschriebenen Vorgehensweise im vorhergehenden Programmierbeispiel das in der Abbildung gezeigte Programm.
- 2. Zur Programmierung der Wertzuweisung der Variablen *Speed* zur Variablen *Speed_old* klicken Sie nach dem Einfügen des Netzwerks [0004] zunächst auf das Kästchen neben den Fragezeichen "???" und anschließend auf die [**-*]-Taste [1]. Ersetzen Sie die Fragezeichen "???" durch die Variablennamen.





Schritt 8

Programm testen

Führen Sie das Programm aus, indem Sie die verwendeten digitalen Eingänge entsprechend schalten.



Warnung:

In Abhängigkeit von der Klemmenbelegung, des Antriebsumrichter-Zustandes und des Steuerungsprogramms kann sich die Motorachse nach dem Starten der Steuerung MOVI-PLC® sofort bewegen. Um Schäden zu vermeiden halten Sie ausreichend Abstand von allen bewegten Teilen!

Schalten Sie den Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B ein, wenn dies nicht bereits in Schritt 1 zum Einschalten der Steuerung MOVI-PLC® erfolgt ist.

Starten Sie die Steuerung MOVI-PLC®, indem Sie auf den Menüpunkt [Online] / [Start] (bzw. [Run]) klicken.

Schalten Sie den Antriebsumrichter ein, indem Sie nacheinander am Eingang DI00 "/ Reglersperre" und am Eingang DI01 (Enable des Funktionsbausteins MC_Power_MDX) die DC-24-V-Spannung anlegen.

Starten Sie die Drehzahlregelung der Motorachse, indem Sie am Eingang DI02 des Antriebsumrichters DC-24-V-Spannung anlegen.

Die Programmierung war erfolgreich, wenn

- sich die Motorachse mit einer steigenden Flanke der DC-24-V-Spannung am Eingang DI02 zu drehen beginnt,
- die Drehzahl der Motorachse durch den Wechsel zwischen 0 V und DC-24-V-Spannung am Eingang DI03 zwischen 500 1/min und 1000 1/min umschaltet und
- die Bewegung der Motorachse durch Anlegen der DC-24-V-Spannung an den Eingang DI04 oder DI05 abgebremst wird.


Weitere Details zum Verhalten der Steuerung MOVI-PLC® und des angeschlossenen Antriebsumrichters MOVIDRIVE® in diesem Beispiel entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt "Traceaufzeichnung".





Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber

Traceaufzeichnung



Bei steigender Flanke am Eingang *Execute* des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity_MDX startet die Motorachse die Drehzahlregelung [1]. Der Funktionsbaustein setzt den Ausgang *Active* nur solange auf *TRUE*, bis die Solldrehzahl erreicht ist. Bei Erreichen der Solldrehzahl wird der Ausgang *Active* auf *FALSE* zurück gesetzt und der Ausgang *InVelocity* (der im Zeitdiagramm nicht aufgezeichnet ist) wird auf *TRUE* gesetzt.

Aufgrund der steigenden Flanke am Eingang *Execute* des Funktionsbausteins MC_AxisStop_MDX führt die Motorachse eine Bremsbewegung mit der am Eingang *Deceleration* des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity_MDX spezifizierten Bremsbeschleunigung aus [2]. Den Abbruch der gerade durchgeführten Drehzahlregelung zeigt der Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX an, indem er den Ausgang *CommandAborted* auf *TRUE* setzt.

Während der Eingang *Execute* des Funktionsbausteins MC_AxisStop_MDX noch auf *TRUE* gesetzt ist, erfolgt eine erneute steigende Flanke am Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX. Obwohl die Bremsbewegung bereits abgeschlossen war, setzt sich die Motorachse nicht in Bewegung. Für eine erneute Bewegung muss zunächst der Zustand "Stopping" verlassen werden, indem der Eingang *Execute* des



ProgrammierbeispieleDrehzahlregelung einer Motorachse mit Geber



Funktionsbausteins MC_AxisStop_MDX auf FALSE zurück gesetzt wird. Sobald die Bedingung erfüllt ist, startet die Motorachse bei steigender Flanke am Eingang Execute des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity_MDX wieder die Bewegung mit Drehzahlregelung [4].

Bei der anschließenden Flanke am Eingang *Execute* des Funktionsbausteins MC_AxisStop_MDX wird wieder eine Bremsbewegung gestartet [5]. Allerdings setzt in diesem Fall der Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX den Ausgang *Command-Aborted* nicht auf *TRUE*, weil der Eingang *Execute* bereits zuvor auf *FALSE* zurück gesetzt wurde.

Beim Umschalten des Signals RapidSpeed_MDX1 von TRUE auf FALSE wird der Eingang Execute des Funktionsbausteins MC_MoveVelocity_MDX auf FALSE zurück gesetzt [6]. Das Zurücksetzen wird durch den Vergleichs-Baustein [EQ] im Steuerungsprogramm während eines Steuerungszyklus bewirkt. Die steigende Flanke im folgenden Steuerungszyklus aktiviert die Drehzahlregelung mit der neuen, kleineren Solldrehzahl. Entsprechend dreht sich die Motorachse nach der Umschaltung des Signals RapidSpeed_MDX1 auf TRUE wieder mit der größeren der beiden Solldrehzahlen [7].

Die durch eine steigende Flanke am Eingang *Execute* des Funktions-Bausteins MC_AxisStop_MDX gestartete Bremsbewegung kann durch eine steigende Flanke am Eingang *Execute* des Funktionsbausteins MC_Stop_MDX abgebrochen werden. In Folge dessen wird eine Bremsbewegung mit der in den Parametern des Antriebsumrichters eingestellten Bremsrampe ausgeführt [8].

Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber

5.4 Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber

Aufgabenbeschreibung

In diesem Programmierbeispiel soll der Tippbetrieb mit zwei Geschwindigkeiten der Motorachse realisiert werden.

Dazu werden zwei digitale Eingänge des angesteuerten Antriebsumrichters MOVI-DRIVE[®] MDX60B/61B für die Signale *Tippen Plus* bzw. *Tippen Minus* verwendet. Wenn an genau einem der beiden digitalen Eingänge die DC-24-V-Spannung anliegt, soll sich die Motorachse im Tippbetrieb drehen. Ansonsten muss der Antrieb abgebremst werden. Mit Hilfe eines weiteren digitalen Eingangs soll die Drehzahl der Motorachse zwischen zwei Werten umschaltbar sein.

Die Bedienung des Antriebs erfolgt vollständig durch Verwendung der digitalen Eingänge. Die Steuerung MOVI-PLC[®] wertet die Eingänge des Antriebsumrichters aus und steuert die Drehzahlregelung der Motorachse.

Programmierung

Unveränderte Schritte

Programmieren Sie die Schritte 1, 3, 4 und 7 unverändert gemäß den vorhergehenden Programmierbeispielen "Positionieren einer Motorachse" und "Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber".




Hinweis:

Den Schritt 5 dürfen Sie nicht programmieren weil der Funktionsbaustein MC_Power_MDX für geberlose Motorachsen nicht angewendet wird.

Schritt 2

Steuerungskonfiguration erstellen



20091AXX


Ordnen Sie in der Steuerungskonfiguration die Bezeichner

- [JogPlus_MDX1]
- [JogMinus_MDX1]
- [RapidSpeed MDX1]

den digitalen Eingängen des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B gemäß der Abbildung zu [1].



Schritt 6 Programmierung des Tippbetriebs



20092AXX

Erstellen Sie gemäß der beschriebenen Vorgehensweise in den vorhergehenden Programmierbeispielen das in der Abbildung gezeigte Programm.

Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber

Schritt 8

Programm testen

Führen Sie das Programm aus, indem Sie die verwendeten digitalen Eingänge entsprechend schalten.



Warnung:

In Abhängigkeit von der Klemmenbelegung, des Antriebsumrichter-Zustandes und des Steuerungsprogramms kann sich die Motorachse nach dem Starten der Steuerung MOVI-PLC[®] sofort bewegen. Um Schäden zu vermeiden halten Sie ausreichend Abstand von allen bewegten Teilen!

Schalten Sie den Antriebsumrichter MOVIDRIVE $^{\mathbb{R}}$ MDX60B/61B ein, wenn dies nicht bereits in Schritt 1 zum Einschalten der Steuerung MOVI-PLC $^{\mathbb{R}}$ erfolgt ist.

Starten Sie die Steuerung MOVI-PLC[®], indem Sie auf den Menüpunkt [Online] / [Start] (bzw. [Run]) klicken.

Deaktivieren Sie die Reglersperre, indem Sie am Eingang *DI00* "/ Reglersperre" die DC-24-V-Spannung anlegen.


Starten Sie den Tippbetrieb der Motorachse, indem Sie an genau einem der beiden Eingänge *DI01* oder *DI02* des Antriebsumrichters die DC-24-V-Spannung anlegen.

Die Programmierung war erfolgreich, wenn


- sich die Motorachse bei angelegter DC-24-V-Spannung am Eingang *DI01* bzw. *DI02* in positiver (nach rechts) bzw. negativer Richtung (nach links) dreht,
- der Absolutwert der Motordrehzahl durch Wechsel zwischen 0 V und DC-24-V-Spannung am Eingang DI03 zwischen 500 1/min und 1000 1/min umschaltet und
- die Bewegung der Motorachse durch Anlegen der DC-24-V-Spannung an den beiden Eingängen DI01 und DI02 oder durch Wegnahme der Spannung von diesen beiden Eingängen abgebremst wird.

Weitere Details zum Verhalten der Steuerung MOVI-PLC[®] und des angeschlossenen Antriebsumrichters MOVIDRIVE[®] in diesem Beispiel entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt "Traceaufzeichnung".





Traceaufzeichnung



Bei einer steigenden Flanke des Signals JogPlus_MDX1 startet die Motorachse die Drehzahlregelung mit der durch das Signal RapidSpeed_MDX1 festgelegten Geschwindigkeit [1].

Beim Wechsel des Signals RapidSpeed_MDX1 von FALSE auf TRUE erhöht die Motorachse die Geschwindigkeit auf den höheren der beiden vorgegebenen Werte [3].

Wenn die beiden Signale JogPlus MDX1 und JogMinus MDX1 gleichzeitig auf TRUE gesetzt werden, führt die XOR-Verknüpfung in Verbindung mit der Negation im Steuerungsprogramm zu einer steigenden Flanke am Eingang Execute des Funktionsbausteins MC_StopSensorless_MDX. Die Bremsbewegung wird gestartet [5].

Bei geberlosen Achsen lässt sich die durch die steigende Flanke am Eingang Execute des Funktionsbausteins MC_StopSensorless_MDX ausgelöste Bremsbewegung abbrechen. Dieser Abbruch erfolgt durch die Anforderung einer drehzahlgeregelten Bewegung durch die steigende Flanke am Eingang Execute des Funktionsbausteins MC_MoveVelocitySensorless_MDX. [6]. In diesem Beispiel wird die erforderliche stei-



Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber

gende Flanke durch die XOR-Verknüpfung im Netzwerk [0005] erzeugt, sobald das Signal *JogPlus_MDX1* von *TRUE* auf *FALSE* wechselt.

Beim erneuten Wechsel des Signals *RapidSpeed_MDX1* von *TRUE* auf *FALSE* wird die Motorachse auf die kleinere der beiden vorgegebenen Geschwindigkeiten abgebremst [8].

Das Zurücksetzen beider Signale *JogPlus_MDX1* und *JogMinus_MDX1* auf *FALSE* führt wie das zuvor beschriebene gleichzeitige Setzen der Signale auf *TRUE* zum Starten einer Bremsbewegung [10].





6 Index

Numerics 24-V-Betrieb 18	MC_SetLimiter_MDX 54 MC_Stop_MDX 42
24-V-Detrieb 10	MC_StopSensorless_MDX 46
A	MC_TouchProbe1_MDX 60
Anwendungsbeispiele 6	<i>MC_TouchProbe2_MDX</i> 62 MC_WriteParameter_MDX 50
Anwendungsgebiete 6	INC_WINEFAIAMEREI_INDX 50
Ausgangssignal	Н
Active 16	Hinweise, wichtige 4
Busy 16	
CommandAborted 16 Done 16	1
Error 17	Inbetriebnahme 10
	K
В	Keine Freigabe 17
Beschreibung 5	Kommunikation aufbauen 76
Bibliotheken einbinden 75	Kommunikationszeiten 10
Bibliotheken, erforderliche 6	TOTAL TOTAL TO
D	L
	Literatur, weiterführende 5
Discrete Motion - Continuous Motion 18	М
Drehzahlregelung programmieren 84	
E	Motorachse positionieren 79
Eigenschaften 6	Р
Ein-/Ausschalten des Antriebsumrichters 78	Programm testen 80, 85, 90
Eingangssignal	Programmierbeispiel
Enable 15	Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber 83
Execute 15	Positionieren einer Motorachse 71
Einheiten 14	Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber 88
F	Programmierbeispiele 70
Fehlercodes	Projekt erstellen 72
Allgemeine ICE 68	Projekt übertragen 80
MPCLMotion_MDX 68	Projektierung 9
MPCLUtilites 69	R
Fehler-Identifikator 68	Reglersperre 17
Funktionen 5	
Funktionsbaustein	S
Generelles Verhalten 15	Sicherer Halt 17
MC_AxisStop_MDX 40 MC_ConnectAxis_MDX 20	Sicherheitshinweise 4
MC_Home_MDX 38	Sicherheitshinweise zu Bussystemen 4
MC_MoveAbsolute_MDX 31	Steuerungskonfiguration einstellen 73, 83, 88
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX 33	Т
MC_MoveRelative_MDX 36	Tippbetrieb programmieren 89
MC_MoveVelocity_MDX 29 MC_MoveVelocitySensorless_MDX 44	Traceaufzeichnung 81, 86, 91
MC_Power_MDX 26	Traceauizeichnung 61, 66, 91
MC_ReadActualPosition_MDX 64	U
MC_ReadAxisError_MDX 65	Übersicht Bibliothek MPLCMotion_MDX 6
MC_ReadParameter_MDX 48	Übersicht weiterer Bibliotheken 8
MC_ReadStatus_MDX 66 MC_Reset_MDX 28	V
MC_SetDynamics_MDX 52	V
MC_SetHomeParameters_MDX 58	Verzeichnis MDV InvertorParameters 48
MC_SetJerk_MDX 56	MDX_InverterParameters 48 MDX_Main 20





MDX_SingleAxis 29
MDX_SingleAxisSensorless 44
MDX_Supplements 60

Voraussetzungen für Programmierbeispiele 70 Voraussetzungen für Projektierung 9


W

Warnhinweise 4
Wertebereiche 14

Ζ


Zustandsdiagramm 19


















Wie man die Welt bewegt

Mit Menschen, die schneller richtig denken und mit Ihnen gemeinsam die Zukunft entwickeln.

Mit einem Service, der auf der ganzen Welt zum Greifen nahe ist. Mit Antrieben und Steuerungen, die Ihre Arbeitsleistung automatisch verbessern. Mit einem umfassenden Know-how in den wichtigsten Branchen unserer Zeit. Mit kompromissloser Qualität, deren hohe Standards die tägliche Arbeit ein Stück einfacher machen.

SEW-EURODRIVE Driving the world







Mit einer globalen Präsenz für schnelle und überzeugende Lösungen. An jedem Ort. Mit innovativen Ideen, in denen morgen schon die Lösung für übermorgen steckt. Mit einem Auftritt im Internet, der 24 Stunden Zugang zu Informationen und Software-Updates bietet.







SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

 \rightarrow www.sew-eurodrive.com